
Canon PUB. DIJ-258

HDビデオカメラ

IVIS HV20

使用説明書



お使いになるまえに

このたびは、キヤノンHDビデオカメラ HV20をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。読み終わったあとも、大切に保管してください。









※ハイビジョンを楽しもう!

夕日が沈む山、心地よい川のせせらぎ、川原で遊ぶ子どもたち。 美しい映像や楽しいひとときをそのまま再現します。

HDV規格ってなに?

従来のDV規格のテープにハイビジョンテ レビと同等の画質の映像を記録するため の規格です。HDV規格は従来のテレビの 画質に比べて、有効走査線数が1080本と 約2倍以上、全体の画素数は約4倍以上に。 高精細で臨場感のある映像を楽しめます。



撮影した映像をテレビで見るには?

- ・ハイビジョンテレビで見る(□89) ハイビジョンで撮影した映像を、高画質のまま見ることができます。
- ・従来の標準画質のテレビで見る(□90) ハイビジョンで撮影した映像を、標準画質でお楽しみいただけます。



子どものかわいい表情を キレイに撮りたい

美肌モードで撮る(口64)



映画の場面のように撮りたい シネマモードで撮る(□ **40**) 映画のコマ数で撮る(□ **74**)



海外旅行での美しい風景や楽しいひとときを残したい 海外の旅先で撮る(四136)



思い出のつまった映像を パソコンに取り込みたい 映像を取り込む(凹100)





もくじ

1	ステップアップ 好みに応じて撮影方法を選びます。
はじめに	撮る
まず確認しましょう。	撮影場面や目的に合わせて撮る
-	(撮影モード)4(
ハイビジョンを楽しもう!2	シャッターやしぼりを調整する41
この本の読みかた6	シーンや目的を選んで簡単に撮る…43
付属品をお確かめください8	明るさを調整する(露出)45
かならずお読みください9	手動でピントを合わせる46
安全にお使いいただくために10	録音レベルを調整する48
各部のなまえ14	撮影情報の表示のしかたを選ぶ
画面の表示17	(データコード)50
	フラッシュやミニビデオライトを使う52
	外部マイクを使う55
2# # L >	セルフタイマーを使う56
準備しよう	
撮影の準備をします。	お買い上げ時の設定を変える
1.バッテリーを充電する19	(FUNC) 操作のしかた58
2.カセットを入れる22	(FUNC) 設定機能一覧59
	明るさの調整のしかたを選ぶ(測光)61
3.カードを入れる23	色合いを調整する(ホワイトバランス)62
4.カメラと付属品を準備する24	好みの画質にする(画質効果)64
5.液晶画面を調整する25	連写する(ドライブモード)65
6.時計を合わせる26	場面の切り換えと特殊効果
	(デジタルエフェクト)66
	画質や画像サイズを選ぶ68
かんたん!	テープ撮影中にカードに記録する
ガブイびれてイヴ : 簡単に撮って、画像を再生してみましょう。	(テープ/カード同時記録)7(
	メニューの操作のしかた71
撮る	メニューの設定項目一覧72
動画を撮る27	カメラ設定(AFモードなど)72
静止画を撮る29	記録/入力設定(録画規格など)74
ズームを使う30	カード実行(初期化など)
	再生/出力設定(再生規格など)76
見る 21	表示設定(撮影アシストなど)
動画を見る	システム設定(おしらせ音など)81
音量を調整する(スピーカー、ヘッドホン)34	日時設定81
静止画を見る(ジャンプ、スライドショー、	口吋政化0
インデックス)37	

画面を拡大する (再生ズーム)......39

印

編集する	5
面角を炉焦しま	1 4

ナーノの映像を刀一トに記録する	
(あとからフォト)	82
静止画を消す(画像消去)	
静止画を保護する(画像プロテクト).	86
カードを初期化する	87

テレビやビデオにつなぐ FDビで見たり、ダビングします。

テレビで見る	89
他のビデオ機器へ録画する	
本機へ録画する(アナログ入力)	
本機へ録画する(HDV/DV入力)	97
アナログ信号をデジタル信号に変え	える
(アナログーデジタル変換)	90

パソコンにつなぐ

パソコンに映像を取り込む	100
パソコンに静止画を取り込む	
(ダイレクト転送)	102
详信指定する	105

印刷する

静止画を印刷します

静止画を印刷する	107
印刷する範囲を選ぶ(トリミング).	112
印刷指定して印刷する	114

困ったときに

故障かな?		117
メッセージが出た	たら?	122

守ってほしいこと お手入れはきちんとしましょう。

取扱い上のご注意	.127
日常のお手入れ	.133

キヤノンビデオシステム	134
海外で使うとき	136
保証書とアフターサービス	138
主な仕様	139
索引	142

この本の読みかた

この本では記号や特別な表記が使用されています。ここでは、それ らを説明します。



スイッチの位置を示すマーク

電源スイッチの位置。この場合は カメラの位置に合わせる。ほか に再生、切がある。

テープ/カード切り換えスイッチ の位置。この場合は (カード)の位 置に合わせる。ほかに (テーブ) がある。

P, COMO

モードスイッチの位置。この場 合はPまたは AUTO の位置に合 わせる。

欄外のマーク

画面に表示されるマーク **い** テープに動画を記録する。

知っておいてほしいこと。

守ってほしいこと。

▶ テープの動画を再生する。

▲コ カードに静止画を記録する。

▶つ カードの静止画を再生する。

本文中の表記

 $(\square 10)$ 参照ページのこと。

画面 「液晶画面 | または 「ファインダーの画面 | のこと。

カード 「miniSDカード」のこと。

画像 「静止画」または「動画」のこと。両方を指す場合もある。

^{*} 画面の写真はスチルカメラで撮影したものを使用しています。

ジョイスティックの使い方について

ジョイスティックは、FUNC メニューの項目を選んだり、画面に出る操作案内から機能を選んでビデオカメラを操作します。



操作案内は、ジョイスティックのSETを押すことで、表示されます。本書では、画面に出る操作案内から選んだ機能を「」に入れて、〈「∳(フラッシュ)」を押す>のように表記しています。



本文中、(デ) ボタンはSETと表しています。

商標について

- miniSD™は、SDカードアソシエーションの商標です。
- Windows®は、米国Microsoft社の米国および他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OSは、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- Mini DY" □ゴは商標です。
- HDVおよびHDVロゴはソニー株式会社と日本ビクター株式会社の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA) の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

MPEG-2使用許諾について

個人使用目的以外で、MPEG-2規格に適合した本機を、パッケージメディア用に映像情報をエンコードするために使用する場合、MPEG-2 PATENT PORTFOLIOの特許使用許諾を取得する必要があります。この特許使用許諾はMPEG LA, L.L.C., (250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206 USA) から取得可能です。



付属品をお確かめください

お使いになる前に、付属品が全てそろっているかどうか確認しましょう!









HV20使用説明書

Canon DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK

~カードの画像で創る・遊ぶ~

コイン型リチウム 電池 CR2025 (リモコン用)

DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK CD-ROM

DIGITAL VIDEO SOFTWAREの使 用説明書がPDFで入っています。



バッテリー* BP-2L13 とバッテリーケース *バッテリーパック



コンパクトパワーアダプター CA-570と雷源コード



D端子ケーブル DTC-100/S



ステレオビデオケーブル STV-250N



USBケーブル IFC-300PCU



リモコン* WL-D87 *ワイヤレスコントローラー



かならずお読みください

撮影する前に、ここに記載していることをかならずお読みください。

かならず「ためし撮り」してください

事前にためし撮りをして、正常に録画・録音されていることを確認してください。 ビデオカメラが正常に動作しない場合、「故障かな? (□ 117)をご覧ください。

記録内容の補償はできません

ビデオカメラやテープ、カードなどの不具合により記録や再生されなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオカメラで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

DV録画モードについて

標準(SP)、長時間(LP)の中から録画モードを選びます。長時間モードでは、テープの特性や使用環境に影響され、再生時画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合がありますので、大切な撮影には標準モードをお使いください。

液晶画面やファインダーについて

液晶画面やファインダーは、非常に精密度の高い技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、黒い点があらわれたり、赤や青、緑の点が常時点灯することがあります。これは、故障ではありません。なお、これらの点は記録されません。

HDV記録時のテープについて

HDV記録用には、HDV対応テープの使用をおすすめします。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。



安全にお使いいただくために

お使いになる方だけでなく、周囲の方にも危害や損害を与えないよう に、ここに書いてあることをお守りください。

⚠ 警告

火災、感電、破裂などにより、死亡や重傷を負うおそれがあるもの

↑ 注意 傷害を負うおそれや、物的損害を受けるおそれがあるもの

■このようなときは

に水や異物が入った。

⚠ 警告

煙が出ている、へんな臭いがする、本 機を落とした、外装をこわした、内部



雷源プラグをコンセントから抜 き、バッテリーもはずす。

コシャシト 火災、感電の 原因。キヤノンの サービスセン ターまたは購 入販売店に修 理を依頼する。



雷が鳴り出した。



電源プラグには触れない。 感電の原因。

バッテリーから液もれした。



使用しない。

皮膚の障害、失明、発火の原因。

液が身体や衣服についたときは、水 でよく洗い流す。万一、目などに入っ たときは、きれいな水で十分洗った後、 すぐに医師に相談。

■お使いになるときは 分解や改造をしない。

♠ 警告

発熱、火災、 感電、けがの 原因。



強い衝撃や振動を与えない。



破損して火災、やけど、けがの原 因。特に、液晶画面やレンズは 割れるとけがの原因。

指定された機器を使う。



火災、感電、けがの原因。

機器内部に金属類を入れない。端子部 に金属類をショートさせない。カセッ ト挿入口から金属類や燃えやすいもの を差し込まない。



火災、感電、けがの原因。

安全にお使いいただくために

ぬらさない。



火災、感電、やけどの原因。 雨天、降雪中、海岸、水辺、 ****** 湿度の高い場所などでの使 用は、とくに注意する。

絶対に、バッテリー、コイン型リチ ウム電池などを、加熱や火中投入し ない。



破裂により、やけど、けが の原因。

電源コードを傷つけない。

- ・加工しない。無理に曲げたり、引っ 張ったり、重いものを載せたりしな い。熱機具に近付けたり、加熱した りしない。
- 必ずプラグを持って抜く。



芯線が露出したり、断線す ると火災、感電の原因。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。



火災、感電の原因。

充電中は長時間触れない。



低温やけどの原因。

海外旅行者用の電子式変圧器や航空 機、船舶、DC/ACコンバーターなど の電源につながない。表示された電源 電圧や周波数以外では使用しない。



火災、感電、けがの原因。

⚠ 注意

飛行機内で使用する場合は、乗務員 の指示に従う。



機器から出る電磁波により、 飛行機の計器に影響を与え る恐れ。

ぬれた手で、電源プラグを抜き差し しない。



感電の原因。

ぬれ手禁止

コイン型リチウム電池を金属のピン セットなどでつかまない。



発熱により、やけどの原因。

コード類は、つまづかないように配 置する。



足を引っ掛けて、転倒したり 製品が落ちたりして、けがの 原因。

バッテリー、ショルダーストラップ、グ リップベルトなどは確実に取り付ける。



脱落すると、 けがの原因。



バッテリーやテレコンバーター、ワ イドコンバーターなどを取りはずす ときは、落ちないように手をそえる。



落ちると、けがの原因。

強制

■使用・保管するとき

⚠ 警告

風呂場などの湿度の高い所や油煙、 ほこり、砂などの多い場所で使用、 保管しない。



内部に水などが入ると、火 災、感電、やけどの原因。

直射日光下やストーブ、照明器具の そばなど、60℃以上の高温の場所や 炎天下の密閉された車の中に置かな い。



発熱や破裂に より、火災、 やけど、けが の原因。



不安定な場所に置かない。



落ちたり、倒れたりして、 けがの原因。

電源プラグやコンセントのほこりを、 定期的に乾いた布で拭き取る。



火災の原因。

強制

バッテリーの端子部に金属製のキー ホルダーやヘアピンなどを接触させ ない。



「+」と「-」の端子がショー トされ、高熱や液漏れによ り、やけど、けがの原因。

⚠ 注意

ふとんやクッションなどをかけたま ま使用しない。



内部に熱がく こもり、火 災の原因。

火災の原因。



使用しないときは、必ず電源プラグ をコンセントから抜く。



■撮るとき

⚠ 警告

運転中に使用しない。



交通事故の原因。

撮影しているときは、周囲の状況に 注意する。



けが、交通事故の原因。

強制

安全にお使いいただくために

■お子様がそばにいるとき

⚠ 警告

コイン型リチウム電池をお子様の手 の届かないところへ置く。



万一飲み込んだ 場合、電池の金 属ケースが壊れ て、電池の液で 胃、腸が損傷す

る恐れがあるため、すぐに 医師に相談する。

乳幼児の手の届かないところに置く。



感電、けがの原因。

強制

⚠ 注意

カセットの挿入口に、指をはさまれな いようにする。



けがの原因。

指をはさまれないよう注意

■フラッシュ・ミニビデオ

ライトを使うとき ⚠ 注意

フラッシュを目に近づけて発光しない。



目を痛める 原因。特に、 乳幼児を撮 影するとき は1m以上



車の運転者に向けてフラッシュやミニ ビデオライトを使用しない。

離れてください。



事故の原因。

禁止

フラッシュの発光部分を手で覆った まま発光しない。





やけどの原因。


5

各部のなまえ


()内の数字は参照ページです。








各部のなまえ




リモコン






撮る

動画(カメラ/回)



静止画(カメラ/ 🖫)



- ① 撮影モード(40)
- ② ホワイトバランス(62)
- ③ 画質効果(64)
- ④ デジタルエフェクト(66)
- ⑤ 静止画画質/サイズ(68)
- ⑥ マイクATT(49)
- ⑦ セルフタイマー(56)
- ⑧ お知らせタイマー ⑨ ハイスピードAF (72)
- 10 録画規格(74)
- DV録画モード(74)
- (12) 撮影状況(27)
- (i) 撮影時間(時:分:秒)
- (14) テープ残量
- ⑤ バッテリー残量(18)
- (16) 手ぶれ補正(73)
- ① 水平マーカー(80)
- (18) 逆光補正(45)
- (19) ヘッドホン(34)
- ② レベルメーター(48)
- ② ウィンドカット(75)
- ② 撮影アシスト(80)
- ② DVオーディオモード(75)
- ② ミニビデオライト(53)
- ② リモコンセンサー(81)
- ② ズーム(30)、露出 •——• (45)
- ② 測光方式(61)
- ② ドライブモード(65)
- ② マニュアルフォーカス(46)
- ③ 静止画の記録可能枚数(68)
- ③ AF枠(73)
- ③ 手ぶれ警告(73)
- ③3 アドバンストアクセサリーシュー(52,55)
- ③ フラッシュ(52)
- ③ 静止画記録でのピントと露出の状態(29)

■テープ残量

- ・撮影中にテープがなくなると「□□END | が点灯し、停止します。
- ・テープの種類によっては、正しく表示されないことがありますが、テープに 記載されている時間(「85分」など)の撮影ができます。

■お知らせタイマー

撮影を始めてから約10秒間、撮影時間を表示します。一つの場面が短いと、落ち 着きのない画面になりますので、お知らせタイマーを目安にしながら撮影します。

画面の表示

バッテリー残量の目安 (□ → (□ → (□ □ → (□

- 「□□」が赤く点滅したら、充電したバッテリーと交換します。
- ・消耗したバッテリーを使用すると、電源が入らなかったり、「⇔」が出ずに 電源が切れたりすることがあります。
- ・本機やバッテリーの状態によっては実際の残量と表示内容は、一致しない場合があります。

■テープ撮影/再生状況

●:撮影(録画)、●II:撮影一時停止、**◀**×1/▶/×1▶:再生、**◀**×2/

×2▶:2倍速再生、▶II: 再生一時停止、▶▶:早送り、◀◀:巻戻し、◀II/||▶:

コマ送り、◀【/】▶:スロー再生、▶▶:早送り再生、◀◀:巻戻し再生

■静止画の記録可能枚数

記録可能枚数は、記録時の状況により異なる場合があります。記録しても枚数 表示が減らなかったり、一回の記録で2枚減るなどです。

■書き込み表示(▶)

静止画を書き込んでいるときに、「▶□」が表示されます。


見る

動画(再生/四)



- ① 音声出力(77)
- ② レベルメーター(48)
- ③ 再生状況
- ④ 再生時間(時:分:秒:フレーム*)
- ⑤ データコード(50)
- * 1秒の1/30の単位


静止画(再生/ 🖫)




- ① 画像番号(75)
- ② 表示番号/全枚数
- ③ ヒストグラム(51)
- ④ 撮影モード(40)/静止画サイズ(68)
- ⑤ フォーカス(46)/画質効果(64)/ データ量
- ⑥ 測光方式(61)/ホワイトバランス(62)/ フラッシュ(52)/しぼり値(41)
- ⑦ 露出調整(45)/シャッタースピード(41)
- ⑧ 静止画画質(68)/画像サイズ(68)/ 日時(26)
- ⑨ 画像プロテクト(86)

STEP1 バッテリーを充電する

バッテリーを充電しましょう! バッテリーは本体 にセットし、家庭用コンセントから充電します。 まず、バッテリーからカバー(ショート防止用)を 取りはずしておきましょう。





3 電源コードを差し込む

4 DC IN端子にプラグを差 し込む

充電ランプが点滅すると充電開始。 点滅→点灯に変わったら充電終了。

充電がおわったら

プラグを本体のDC IN端子から抜き、続 いて電源コードをコンセントから抜く。

■バッテリーを取りはずす

バッテリ一取りはずしスイッチを矢印の 方向に押して、バッテリーを取りはずす。

▽▽<▶ バッテリーを充電する



- コンパクトパワーアダプターを使用中、音がすることがありますが、故障ではありません。
- 10℃~30℃の範囲で充電することをおすすめします。0℃未満、40℃以上では、充電できません。



- バッテリーの残りを気にせず使うときは、家庭用コンセントにつないで使います。
- 付属のバッテリーBP-2L13と別売のBP-2L14、NB-2LHをフル充電したと きの使用時間の目安は、次のとおりです(単位:分)。

A		連続撮影時間		実撮影時間*			再生時間				
	録画モード		BP-2L13	BP-2L14	NB-2LH	BP-2L13	BP-2L14	NB-2LH	BP-2L13	BP-2L14	NB-2LH
Н	ファインダー	使用時	120	150	70	75	85	40			
H	液晶画面	標準	115	140	65	70	80	35	145	175	85
V	使用時	明るい	110	135	65	65	80	35			
	ファインダー	使用時	140	165	80	80	95	45			
D	液晶画面	標準	135	155	75	75	90	45	165	195	95
	使用時	明るい	125	150	75	75	85	40			

- * 実撮影時間は、撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰り返したときの撮影時間の目安です。
- 充電時間はBP-2L13が約200分、BP-2L14が約225分、NB-2LHが約130分です。
- コンパクトパワーアダプターやバッテリーに異常があるときは、充電ランプが0.5秒に1回の点滅になり、充電を中止します。
- 充電ランプの光りかたで、充電した量が分かります。
 点灯:充電完了、点滅(約2回/秒):半分以上、点滅(約1回/秒):半分以下
- 充電時間は周囲の温度や充電状態によって異なります。低温下で使用したときには、使用時間は短くなります。

バッテリーを充電する


バッテリーは、別売のバッテリーチャージャーCB-2LWで約175分で充電できます。詳しくは、バッテリーチャージャーの使用説明書をご覧ください。



• バッテリーは、予定撮影時間の2~3倍分をご用意ください。 ビデオカメラの消費電力は、ズームなどの操作によって変化します。その ためバッテリーの実際の使用時間は、表記の時間より短くなります。

STEP2 カセットを入れる

カセットは、М⋒┃√マークの付いたものをお使いください。






- カセット入れが自動で動いている間は、無理に押したり、動きを妨げたり、カバーを閉じたりしないでください。故障の原因となります。
- カバーを閉めるときは、指をはさまないようにご注意ください。



電源を取り付けていると、電源スイッチが「切」でも、カセットの出し入れはできます。

STEP3 カードを入れる

本機では、市販のminiSDカードをお使いください。






- カードをはじめて使用するときは、必ず本機で初期化してください (□ 87)。
- カードには表裏の区別があります。カードを裏返しに入れると、本機に 不具合が発生することがあります。正しい向きで入れてください。




すべてのカードの動作を保証するものではありません。

STEP4 カメラと付属品を準備する

■ ファインダーを調整する



■ グリップベルトや別売のストラップを調整する



■ リモコンを使う





- リモコンの受光部に直射日光や照明などの強い光が当たっていると、正常に動作しないことがあります。
- リモコンで操作できないときは、メニューで「リモコンセンサー」を「入」 にしてください(□ 81)。または電池を交換してください。

STEP 5 液晶画面を調整する

■位置を調整する

画面を手前に90度引いて開き、見やすい位置まで回転させます。



2 回転させて見やすい位置にする。


液晶画面を相手に見せて撮る

液晶画面を相手に見せながら、ファインダーを使って撮影できます。 画面をレンズと同じ方向を向くよう に回転させます。



■明るさを調整する

画面の明るさを「標準」と「明るい」の2段階に切り換えられます。屋外撮影時、太陽光などで画面が見にくいときは「明るい」に切り換えてください。



2秒以上押す


2秒以上押すごとに明るさが切り換わる。



- ●液晶画面の明るさを調整しても、テープやカードに記録される映像の明る さには影響ありません。
- ●液晶画面の明るさを「明るい」にすると、バッテリーの使用時間が短くなります。
- メニューでも液晶画面の明るさを調整できます(□ 79)。

STEP6 時計を合わせる

現在の地域(エリア)を選んでから、時計を合わせます。



- 3上下に押して「メニュー」を選び、SETを押す
- 4上下に押して「日時設定」を選び、 SETを押す



- 5 上下に押して「エリア/サマータイム」を選び、**SET**を押す
- 6上下に押して「日付/時刻」を選び、SETを押す
- 7 左右に押して、設定したい項目を 選び、上下に押して、数字を選ぶ






- 本機を3ヶ月くらい使わないと、内蔵の充電式リチウム電池が放電して、 日付/時刻の設定が解除されることがあります。その場合は、充電して から設定し直してください(□131)。
- 日時スタイルも変更できます(□ 81)。

動画を撮る

必ずためし撮りをし、正しく記録されているか確認 してください。撮影前に市販の乾式のクリーニングカ セットでクリーニングをすることをおすすめします。





፟ • • □



スタート/ ストップ



1 カメラにする

- 2 回にする
 - 必要に応じて、録画規格 (HDV/DV) を設定する (□ 74)。
- 3 押す
 - 撮影(録画)が始まる。
 - もう一度押すと撮影一時停止になる。

撮った場面を確認する

ジョイスティックのSETを押して操作案内を出します。下に押して ⑤のページを出して、⑤を押します。最後の場面が約3秒間再生され、 撮影一時停止に戻ります。現在の録画規格と、テープに記録されている録画規格が異なる場合は、映像が正しく再生されません。



* この機能は、撮影モード切り換えスイッチがPのときに使えます。

撮影が終わったら

液晶画面を垂直にして閉じてから電源スイッチを「切」にします。テープを取り出し、バッテリーをはずします。

つづく

動画を撮る



- ビデオカメラは安定させて撮影しましょう。すばやくズームしたり、ビデオカメラを揺らしたり、左右に振ったりして撮影した映像を再生すると、乗り物酔いのような症状が出ることがあります。このような症状が出た場合はすぐに再生を中止し、健康のため、適度な休憩を取ってください。
- テープは上書きされると、記録が消えます。撮影前にテープに記録されている最後の部分を出してください。
- テープとヘッドの保護のため、撮影一時停止状態(●II) が約4分30秒続くと停止状態(■)になります。撮影を始めるときはスタート/ストップボタンを押します。
- 大きな音の近く(打上げ花火やコンサートなど)で撮影すると、音が歪んだり、小さく記録されることがありますが、故障ではありません。
- バッテリーを使っているときは、約5分間何も操作をしないと、省電のために電源が切れます(□ 81)。このときは電源を入れ直してください。
- 三脚を使うとき


5.5mm未満

- ファインダーを太陽に向けないでください。
- 三脚は、必ず取り付けネジの長さが5.5mm未満のものをご使用ください。本体を破損することがあります。



静止画を撮る

はじめてカードに静止画を記録する場合は、 カードを初期化してください(口 87)。















2 🗆 にする

3 浅く押し続ける

- ピントを調整し、終わると●が緑色になって緑色の枠が出る。
- リモコンのフォトボタンを押したときは、すぐに静止画 記録が始まる。

4 深く押す

- 記録が始まる。
- カード動作ランプが点滅。



画面右上に▶ □ が出たり、カード動作ランプが点滅している間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れがあります。


- カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。
- 電源を切らない。電源スイッチやテープ/カード切り換えスイッチを切り換えない。
- バッテリーなどの電源を取りはずさない。



- 自動でピントが合いにくい被写体の場合は、●が黄色くなります。手動でピントを調整してください(□ 46)。
- 被写体が明るすぎると「露出オーバー」が点滅します。このような場合は、 別売のフィルターセットFS-43U II のNDフィルターを取り付けてください。

ズームを使う

被写体の大きさを調整します。10倍の光学 ズームを使用できます。動画撮影時は200倍 のデジタルズームも使用できます(□ 72)。







- 1 カメラにする
- 2 団または 🗆 を選ぶ
- 3 W側またはT側に押す
 - 拡大する時はT側、縮小する時はW側に押す。






- ビデオカメラの本体を操作するときのズームスピードは、ズームレバーの押しかたで変わる可変速と、一定のスピード(1~3)をメニューで選べます(□72)。可変速を選ぶと、ズームレバーを少し押すと低速ズームに、さらに押すと高速ズームになります。
- リモコンおよび液晶画面のズーム(T)/ワイド(W)ボタンで操作すると きのズームスピードは、以下のようになります。
 - ズームスピード1~3に設定:本機でのズームスピード1~3と同速。
 - ・ 可変速に設定:本機でのズームスピード3と同速。
- メニューでズームスピードを可変速に設定していると、撮影一時停止中、 ズームスピードはより速くなります。
- Tはtelephoto (望遠)、Wはwide (広角)の頭文字です。
- ズームをしながら撮影するときは、被写体から1m以上離れてください。 W側いっぱいまで動かすと、約1cmまで近づいて撮影できます。

動画を見る

液晶画面で動画を再生しましょう。液晶画 面を閉じると、ファインダーで見ることが できます。





1 再生にする



2 🔤 に する



3 押す

- ◆ 巻戻る。
- 早送りするときは、▶▶(早送り)ボタンを押す。

►/**|||** スタート/ストップ 4 押す

- 再生が始まる。
 - 再生一時停止にするときは、もう一度押す。

フォーカスアシスト

5 押す

再生が終わる。

早送り/巻戻し再生 再生/早送り中に▶▶(早送り)ボタン、再生/巻戻し中に

◀◀(巻戻し) ボタンを押し続けると、映像を再生しながら早

送り/巻戻しされます。

逆方向に再生する 再生中にリモコンの **-** /**■** ■ボタンを押します。

コマ送りする 再生一時停止中にリモコンの **+/▮▮**▶または **-**/◀▮▮ボタンを

押します。押し続けると連続のコマ送りになります。

スロー再生する 再生∕逆方向再生中にリモコンの▶ (スロー)ボタンを押します。

2倍速再生する 再生/逆方向再生中にリモコンの×2ボタンを押します。

上記のような再生をするときは音声は聞こえません。▶(再生)ボタンを押すと、ふつうの再生に戻ります。

つづく▶

動画を見る



- 再生中、撮影した日時やカメラデータも表示できます(□ 50)。
- 早送り/巻戻し、逆方向再生などを行っているとき画面が乱れることがあります。
- HDV規格、DV規格が切り換わるところでは、画面が乱れます。
- HDV規格で撮影した映像は、画面に表示が出ても、逆方向スロー、逆方向コマ送り、正方向/逆方向2倍速再生はされません。
- テープとヘッドの保護のため、再生一時停止(▶■)が約4分30秒続くと 停止状態(■)になります。再生を始めるときは▶/■(再生/一時停止) ボタンを押します。
- 見たい場面に戻る(ゼロセットメモリー) 電源 かち・融 記録先 © あとでもう一度見たいと思う場面があったときに、ゼロセットメモリーを設定しておくと、早送りまたは巻戻しをしたときに、設定した場面で自動的に停止します。



リモコン



フォーカスアシスト





1 撮影/再生中 あとで見たい場面のところ で押す

- 「0:00:00M」が出る。
- もう一度押すと解除される。
- 2 撮影中 撮影が終わったら再生にする
 - 再生中 再生が終わったら、押す
- 3 押す
 - 数字の前に「-」がついているときは、▶▶(早送り)ボタンを押す。
 - 「0:00:00」となる付近で自動的に停止し、「M」が消える。



テープの途中に未記録部分があったり、HDV/DV規格の映像が混在していると、ゼロセットメモリーを設定した場面で正しく停止しないことがあります。

■ 最後の場面を探す(エンドサーチ) 電源 再生 記録先 🖂

最後に撮影した場面の後ろから、続けて撮影したいときに使います。





テープ停止中 押す

上下に押し「⇒|(エンドサーチ)」を選ぶ。



- **①SET**を押す
- ②左右に押して「実行」を
- テープが早送り/巻戻しされ、最後に撮影した場面が数 秒間再生された後に停止する。

中止するとき

■(停止)ボタンを押す。



- 一度テープを取り出すと、エンドサーチは使用できません。
- テープの途中に未記録部分があったり、HDV/DV規格の映像が混在してい ると、エンドサーチが正しく動作しないことがあります。
- 日付の変わる場所を探す(日付サーチ) 電源 再生 記録先 ©□ 撮影した日付の変わる場所を探します。世界時計でエリアを設定したときには、 エリアの変わる場所もサーチします。



リモコン

押す

押した数だけ、前または後ろの日付が変わる場所(最多 10) に頭出しされる。

中止するとき


■(停止)ボタンを押す。



- 日付サーチを行うときは、1日/エリア当たり1分以上撮影してあること が必要です。
- 撮影した日時やカメラデータが正しく表示されていないときは、日付サーチ は動作しません。
- HDV/DV規格の映像が混在していると、日付サーチが正しく動作しないこ とがあります。

音量を調整する(スピーカー、ヘッドホン) [カラ・融]

テープを再生するときは、スピーカーで音声も聞くことができます。液晶画面 を閉じるとスピーカーからの音声は出なくなります。このときは、ヘッドホン を使って音声を聞くことができます。ヘッドホンは撮影のときにも使えます。



■ ヘッドホンを使う

Ω (ヘッドホン)端子は、AV (映像/音声)端子と共通です。ヘッドホンは、画面 「ヘッドホン」に設定してから接続して下さい。





押す

2 メニューを選ぶ



上下に押してメニューを選ぶ →SETを押す



3 「 \(\(\cdot \



- ●上下に押して「再生/出力設 定 を選び、SETを押す→ 「AV/ヘッドホン」を選び、 SETを押す
- テープ再生では、「再 生/出力設定21になる。
- ②下に押して「ヘッドホ ン|選ぶ→SETを押す



画面に「Ω」が出る。



ヘッドホンを使うときは、音量を一度下げてください。

■ スピーカー、ヘッドホンの音量を調整する

撮影のときはヘッドホン、再生のときはスピーカー、ヘッドホンの音量の調整がで きます。

撮影







- 押す
- 2 上下に押してメニューを選び、SETを押す

3 ヘッドホン音量を調整する



1 上下に押して「再生/出力」 設定 を選び、**SET**を押す →「ヘッドホン音量」を選 び、SETを押す





音量を調整する(スピーカー、ヘッドホン)



- ②左右に押してヘッドホン 音量を調整する→SET を押す
- 『 になっているとき は、そのままジョイス ティックを右に押すと、 音量調整画面になる。



4 押す

再生



】 SETを押す



2 左右に押して、音量を調整する



• 「「になっているときは、そのままジョイスティックを右に押すと、音量調整の操作案内になる。



3 SETを押す



- ヘッドホンに設定しているときは、スピーカーから音声は出ません。



- 再生時は、電源を切るとAV(映像/音声)に戻ります。
- 撮影中は、ヘッドホンの音量調整はできません。

ジャンプ、スライドショー、インデックス

静止画を見る

撮った静止画を見てみましょう。スライド ショーで再生したり、インデックス画面か ら静止画を選ぶこともできます。













1 再生にする

2 🖫 にする

3 静止画を選ぶ

すばやく探す(ジャンプ機能)

1枚ずつ再生せずに、離れた静止画まで一気にジャンプできます。





1 SETを押す

2 上に押し「台(ジャンプ機能)」を選ぶ



- ●上下に押し、10枚、または、 100枚単位でジャンプする かを選ぶ
- 全を担じ、シャンプする



- 画面右上に▶回が出ていたり、カード動作ランブが点滅している間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れがあります。
 - カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。
 - 電源を切らない。電源スイッチやテープ/カード切り換えスイッチを切り換えない。
 - バッテリーなどの電源を取りはずさない。
- 次の静止画は正しく再生されないことがあります。
 - ・ 本機以外の製品で記録したとき
 - パソコンで作成や加工をしたとき
 - ファイル名を変更したとき



静止画を見る

順番に再生する(スライドショー)





押す

2 スライドショーを選ぶ



- 1 上下に押して (スラ イドショー) を選ぶ→ SETを押す。
- **②**「スタート | を選ぶ→ SETを押す。

■スライドショーを止める

FUNC.ボタンを押す。

■ インデックス画面から選ぶ



W側に押す



2 上下左右に押す



緑色の枠

- 緑色の枠を再生したい静止画に合わせる。
- もう一度ズームレバーをW側に押し、ジョイスティック を左右に押すと、画面単位で切り換えられる。画面単位 の表示をやめるときはT側に押す。



T側に押す

● 選んだ1枚の静止画が画面に出る。

_{再生ズーム} 画面を拡大する

動画や静止画を最大5倍まで拡大可能。 拡大した状態で画像を上下左右に動かして 見たい箇所を表示することもできます。












- 1 再生にする
- 2 回または 回を選ぶ
- 3 画像表示中 T側にする
 - 拡大した画像を縮小したいときはW側にする。
 - 拡大できない画像の場合、が表示される。

画像を上下左右に動かす

拡大した後、画像を上下左 右に移動できます。





拡大表示枠が消えるまでW側 に押し続けます。





◆▶ ▲▼が表示されている状態で、 上下左右に動かすと画像が上下左右に動く。



この拡大表示枠が消えるまで押し続ける。

撮影場面や目的に合わせて撮る

電源カメラ

記録先

撮影シーンに合わせて、撮影モードを選びます。

AUTO オート

すべての調整をカメ ラまかせで、簡単に 撮影します。







P応用撮影(□ 41)

□プログラム AE

シャッタースピードとしぼりを 自動で設定します。

IV シャッター優先 AE

シャッタースピードを手動で調整します。

AV 絞り優先 AE

しぼりを手動で調整します。

ロ シネマモード(ロ 43)

映画のような画質になります。

* 静止画では選べません

SCN 簡単撮影 場面に合わせてきれいに撮影します(🎞 43)。

おートレート

背景をぼかして、被写体を引き立たせる。



グ ビーチ

海岸で照り返しが強く ても被写体が暗くなる のを防ぎ、鮮明に撮る。



スポーツ

動きの速い被写体を撮る。



シン 夕焼け

夕焼けを色鮮やかに 撮る。



ナイト

暗い場所で被写体を 明るく撮る。



スポットライト

スポットライトで照 明されたシーンをき れいに撮る。



·&·スノー

スキー場で照り返しが強くても被写体が暗くなるのを防ぎ、鮮明に撮る。



証 打上げ花火

打上げ花火をきれい に撮る。





- QUID のときは、誤操作を防ぐために、ジョイスティックが作動しなくなります(カードカメラモードのフラッシュの設定は除く)。
- 撮影中は、撮影モードを変えないでください。映像の明るさが一時 的に大きく変化することがあります。

撮影モード 撮影場面や目的に合わせて撮る

■ シャッターやしぼりを調整する 電源 カメラ 記録先 回回 モード

シャッタースピードが速いと、動きの速い被写体を一瞬でとらえ、遅いと水の流れ の流動感を表現できます。しぼり数値が小さい(開く)と背景をぼかしたポートレー ト、大きい(閉じる)と風景を全体的にはっきりと、撮影できます。





押す

設定する内容を選ぶ(□ 40)



- □ (プログラムAE) シャッタースピードとしぼ りを自動で設定。 TV (シャッター優先AE) シャッタースピードを調整 する。しぼりは自動で設定。 Av (絞り優先AE) しぼりを調整する。シャッ
- タースピードは自動で設定。



押す

IV または AV を選んだ場合は次の操作をする





撮影モード

撮影場面や目的に合わせて撮る

Tv シャッタースピードを選ぶときの目安

図 画面に「Tv30」と出ているときは、シャッタースピードが「1/30秒」であることを表します。

カメラ/	カメラ/ 🖫	こんなときに使います
1/8、1/15、 1/30秒	1/2、1/4、1/8、 1/15、1/30秒	少し暗い場所で、被写体を明るく撮影するとき。 水の流れなどの流動感を撮影するとき。
1/60秒	1/60秒	一般的な撮影のとき。
1/100秒	1/100秒	屋内でスポーツをしている人を撮影するとき。
1/250、1/500、 1/1000秒	1/250、 1/500秒	動きの速い乗り物を撮影するとき。
1/2000秒	_	晴天下でスポーツをしている人を撮影するとき。



- AEは、Auto Exposure (自動露出)、Tvは、Time value (時間量)、Avは、Aperture value (開口量)の略です。
- 数値が点滅するときは、適正な明るさになっていません。数値が点滅しなくなるまで、シャッタースピードやしぼりを調整してください。
- TV のとき
 - 暗いところでスローシャッターを使うと明るく撮影できますが、通常の撮影に比べて画質が多少劣化したり、ピントが自動では合いにくいことがあります。
 - 高速シャッターでは、画像がちらついて、なめらかに見えないことがあります。
 - ・ 蛍光灯下で動画を撮影するとき、画面のちらつきがとれない場合は、**TV** を選んでから1/100秒を選んでください。
- AV のとき
 - 設定できる数値は、ズームの位置によって変わります。
 - しぼり数値は次のとおりです。
 テープ撮影時: 1.8、2.0、2.4、2.8、3.4、4.0、4.8、5.6、6.7、8.0
 カード記録時: 2.8、3.4、4.0、4.8、5.6、6.7、8.0
- HDV (PF24) (□ 74) のとき シャッタースピードは次のとおりです。 1/6、1/12、1/24、1/48、1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒

^{撮影モード} 撮影場面や目的に合わせて撮る

■ シーンや目的を選んで簡単に撮る 電源 カメラ モード P

映画のような雰囲気の映像を残したい、また、照り返しの強いスキー場や、海に 沈む夕焼け、夜空を彩る打上げ花火など、場所や被写体に合わせて簡単に撮影し たいときに使います。




1 押す



2 場面や目的に合ったモードを選ぶ(□ 40)

映画のような雰囲気の映像を残したい場合 記録先 🖂



録画規格「HDV (PF24)」に設定すると、より映画の雰囲気に近い映像(シネマエフェクト)になります(□ 74)。

場面に合わせて撮影したい場合 記録先 📼 🖫

トの2でSCNを選び、SETを押す。



_ 左右に押していずれか を選ぶ



3 押す



撮影モード

撮影場面や目的に合わせて撮る



- ポートレート、スポーツ、スノー、ビーチのときは、再生すると、なめらかに見えないことがあります。
- ポートレートズームをT側にすると、背景がより効果的にぼけます。
- ナイト
 - 動きのある被写体は、尾を引いたような残像が見えることがあります。明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多少劣化することがあります。
 - 画面に白い点などが出ることがあります。
 - 自動でピントが合いにくいときは、手動でピントを合わせてください。
- スノー、ビーチ
 - ・ 曇りや日陰など周囲が暗いときには、被写体が明るくなりすぎることがあります。画面で映像をご確認ください。
- 打上げ花火
 - 手ぶれを防ぐために、三脚をお使いになることをおすすめします。 特に、静止画撮影中は、シャッタースピードが遅くなるため、必ず 三脚をお使いください。

ステップアップ 🌘 撮る

明るさを調整する

■ 逆光下で撮る

窓際や水辺の人物を撮るときなど、逆光下での撮影では、一般的に、被写体が暗 くなります。このようなとき、ボタンを押すだけで明るさを補正して、被写体を 明るく撮影できます。

逆光補正

押す

- (逆光補正)が表示される。
- もう一度押すと消える。

■ 手動で明るさを調整する

逆光のとき被写体が暗くなったり、強い光が当たったときに白くとんでしまうこ とがあります。このようなときは明るさ(露出)の調整をします。



SETを押す



下に押して「露出」のページを選ぶ



操作案内を上に押す →バーと±0が出る

- 画面の明るさが固定される
- ズームを動かすと、明るさが変わることもある。



3 左右に押す



明るさによって長さが変 わり、調整範囲も変わる

上に押し、バーが消えると自動での露出調整に戻る。



SETを押す



撮影モードをSCNの「打上げ花火」に設定しているときは、使用でき ません。

手動でピントを合わせる 🏗



自動でピントが合いにくい場合は、ピントの調整をします(マニュアルフォーカ ス)。自動でピントが合いにくい被写体は、次のとおりです。











・強い光が反射 ・明暗の差や縦 ・動きが速い ・水滴の付いた ・夜景 している の線がない ガラス越し

ズーム操作は、ピントを合わせる前に行ってください。







被写体の大きさを決める

押す





- 3 上下に回す
 - ピントを合わせる。
 - フォーカスボタンをもう一度押すと、自動のピント合わせに戻る。

■ 花火や山など遠くにピントを合わせる

フォーカス



- AF(S.AF(ハイスピードAF) または AF(ノー マルAF))のとき、2秒以上押し続ける
 - ズームレバーで大きさを調整した後、押す。
 - 画面に「∞」が出る。
 - もう一度押すと、自動ピント合わせに戻る。
 - フォーカスダイヤルを上下に回したり、ズームレバーを 押すと手動でのピント合わせ(MF)になる。
 - ノーマルAFのとき、 **AF** は画面に出ない。

■ 拡大表示/輪郭強調をする(フォーカスアシスト)

被写体の中央を拡大表示し、また全体的に輪郭を強調(ピーキング)します。拡大表示することで、ピントを合わせる部分を確認し、輪郭を強調することで、ピントが合っている部分を際立たせてピント調整の手助けになります。





● 「MF」が出る。



2 押す

● 拡大表示/輪郭が強調される。



3 上下させる

ピントを合わせる。



- 拡大表示やピーキングは、テープやカードに記録する画像に影響しません。 撮影を開始すると解除されます。
- メニューの「撮影アシスト」を「ピーキング」に設定しても被写体の輪郭を強調することができます(2280)。この場合は、撮影を開始してもピーキングは解除されません。
- カード記録時は、フォトボタンを浅く押しながらフォーカスアシストボタンを押しても、操作できます。
- モードスイッチを (MTO) にすると、自動のピント合わせになります。

録音レベルを調整する

内蔵マイクや外部マイクの音量を調整して、録音できます。また、再生中に録音 レベルを表示して確認できます。

■ 録音レベルを手動で調整する



1 SETを押す



2 下に押して「♥MIC (録音レベル)」のページを選ぶ



- ●上に押すたびに、A (オート)/M(マニュ アル)が切り換わる
- ● M(マニュアル)を選 び、左右に押して、レ ベルを調整する
- 緑色のバーは、右に行くほどマイクレベルが上がり、左 に行くほどマイクレベルが下がる。
- レベルメーターが、12より右の位置で時々点灯するように調整する。
- レベルメーターのOで赤く点灯するときは、音が歪むことがある。



3 SETを押す

■ 録音レベルを表示する



1 押す



2 上下に押してメニューを選び、SETを押す



3 レベルメーターを選ぶ



- ●上下に押して「表示設定」を選びSETを押す→上下に押して「レベルメーター」を選ぶ→SETを押す
- ②上下に押して「入」を 選ぶ→SETを押す



4 押す



レベルメーターについて



録音レベルは、 M モードで緑色のバーが出ているときに調整できます。調整が終わったら、録音レベルが不用意に変わらないように緑色のバーを消しておく(操作案内を消しておく)ことをおすすめします。

- モードスイッチが AUTO のとき、録音レベルは自動調整になります。
- 録音レベルを調整したり、「マイクATT」機能を使うときは、ヘッドホンで音量を確認することをおすすめします(□34)。
- ・レベルメーターが適切に点灯しているのに音声が歪むとき モードスイッチをPにし、メニューで「マイクATT」を「入」にしてください(□ 74)。
- * ATTはAttenuator(アッテネーター)の略で、信号を小さくする減衰器のことです。

データコード

撮影情報の表示のしかたを選ぶ

撮影情報の表示のしかたを切り換えられます。画面に表示される日時やカメラ データ(シャッタースピードやしぼり値)を「データコード」といいます。



押す

押すたびに表示が切り換わる。

テープ撮影中	画面表示あり→撮影状況(●:撮影、 ●II:撮影ー時停止など)、テーブ残量 (5分未満になると出る)の表示
テープ再生中	画面表示とデータコード(日時、シャッタースピード、しぼり値)→画面表示のみ→再生状況、再生時間などの表示(停止中:■、一時停止中:▶■)→画面表示なし
カード撮影中	画面表示あり→画面表示なし
カード再生中	画面表示あり→記録枚数、日時、画質などの表示→画面表示なし

■ データコードの表示のしかたを選ぶ 電源 再生 記録先 テープ再生のとき、データコードの表示のしかたを切り換えられます。



FUNC





- 押す
- 2 上下に押してメニューを選び、SETを押す
- 3 データコードを選ぶ



- ①上下に押して「表示設 定 | を選び**SET**を押す →「データコード」を 選びSETを押す
- ②上下に押して設定す る内容を選ぶ→SET を押す (四79)。

データコード 撮影情報の表示のしかたを選ぶ




押す

静止画の明るさを図で確認する(ヒストグラム) 電源 (再生) 記録先(撮影した静止画の明るさを確認できます。撮影するときの明るさの目安にします。 この明るさの図を「ヒストグラム」といいます。画素の相対量が図の右側に多いと 明るく、左側に多いと暗いことを表しています。



押す





ヒストグラムは静止画記録時、メニューで設定した静止画確認時間中に も、表示されます。

フラッシュやミニビデオライトを使う

フラッシュやミニビデオライトを使うと、暗いところで画像をきれいに撮影できます。また、暗いところで人物を撮影したときに目が赤く写る現象を軽減することもできます。

■ フラッシュを使う 【電源 カメラ】 記録先 □ 【モード P, 4000







2 下に押して「∳ (フラッシュ)」のページを選ぶ



- 左に押すたびに表示が変わる
- ♣ は約4秒後に消える



3 **SET**を押す

♣ オート 被写体の明るさによって、自動で光る。

4 強制発光 被写体の明るさに関係なく光る。

3 発光禁止 光らない。



4 浅く押し続け、深く押す

● 浅く押し続けるとピントが合う。

■ 別売のビデオフラッシュライトVFL-1を使う

本機では、内蔵フラッシュよりも強い光を発光するビデオフラッシュライトを、アドバンストアクセサリーシューに取り付けて使用できます。フラッシュの設定のしかたは、内蔵フラッシュと同じです。取り付けかたや使いかたについては、ビデオフラッシュライトの説明書もあわせてご覧ください。また、ビデオフラッシュライトはビデオライトとしても使用できます。

ビデオフラッシュライトを取り付けると、画面に 🎜 が出ます。

フラッシュやミニビデオライトを使う



- 内蔵フラッシュで撮影できる距離は、約1~2mです。撮影条件により、 距離は変わります。
- ビデオフラッシュライトで撮影できる距離は約1~4mです。撮影条件に より、距離は変わります。
- 連写のときはフラッシュの光量が減るため、被写体に近づいて撮影することをおすすめします。
- 「◎」では、写される人が赤目緩和用のミニビデオライトを見る必要があります。赤目緩和効果の度合は、写される人との距離によって異なり、また、個人差があります。
- 次の場合、フラッシュは発光しません。
 - 「♣^A」と「◎」の場合、操作案内で露出を固定したとき(□ 45)。
 - ドライブモードでAEBを選んでいるとき。
 - ・ 撮影モードをSCNの「打上げ花火」に設定しているとき。
- 操作案内で露出を固定したときは(□ 45)、フラッシュの設定を変更できません。
- 別売のワイドコンバーターやテレコンバーターをお使いのとき、フラッシュを使うことをおすすめしません。ワイドコンバーターやテレコンバーターの影が映ります。
- AF補助光について
 - フォトボタンを浅く押したとき、被写体の明るさによって、ピントを 合わせやすくするためにミニビデオライトが点灯することがあります。点灯しないようにすることもできます(口72)。
 - 点灯しても、自動ではピントが合わないことがあります。
- レストランや劇場などの公共の場所では、周囲への配慮を心がけてお使いください。

■ ミニビデオライトを使う 電源 カメラ 記録先 回回 モード P, 4000



1 押す



もう一度押すと、消灯する。

つづく

▽▽✓ フラッシュやミニビデオライトを使う

■ 別売のビデオライトVL-3を使う

本機では、内蔵ミニビデオライトよりも強い光を発光するビデオライトを使用できます。 取り付けかたや使いかたについては、ビデオライトの説明書もあわせてご覧ください。



別売のビデオライトを使用すると、本機のミニビデオライトは自動的 に使用できなくなります。本機のミニビデオライトを使用する場合は、 別売のビデオライトのスイッチをOFFにしてから、本機のライトボタン を押してください。

外部マイクを使う

電源カメラ


記録先



本機のアドバンストアクセサリーシューに、別売の指向性ステレオマイクロホン DM-50や市販のアクセサリーシュー対応のマイクを取り付けられます。指向性 ステレオマイクロホンDM-50を取り付けると、画面に *** が出ます。 取り付けかたや使いかたについては、マイクの説明書もあわせてご覧ください。

マイクの取り付けかた

- ①アドバンストアクセサリーシューのカバーをはずす
- ②マイクをアクセサリーシューに取り付ける
- ③市販のマイクの場合は、MIC端子に接続する*
- * 指向性ステレオマイクロホンDM-50を接続する場合、③の操作は必要ありません。





- 静かな場所で撮影するときは 内蔵マイクが本体の振動をひろってしまうことがあります。このような 場合には、外部マイクをお使いになることをおすすめします。
- 市販のマイクを使うときは
 - ・電源内蔵タイプのマイク(コンデンサーマイク)をご使用ください。 端子がφ3.5mmのステレオマイクであれば、ほとんどのマイクを接続 することが可能ですが、マイクにより音量レベルは内蔵マイクと異 なります。
 - 長いマイクを使うと、マイクが画面に映ることがあります。
- 指向性ステレオマイクロホンDM-50をビデオカメラに取り付けてファインダーで撮影する場合、マイクに触れて雑音が入るなど、本来の性能が発揮できない場合があります。そのような場合には液晶画面で撮影するなど、マイクから離れて使用してください。

セルフタイマーを使う

電源カメラ

記録先

モード P, **4110**

自分を入れて撮影するときに便利です。約10秒後に撮影が始まります。



FUNC





1 押す

2 上下に押してメニューを選び、SETを押す

3 セルフタイマーを選ぶ



- ●上下に押して「カメラ 設定」を選びSETを押 す→上下に押して「セ ルフタイマー」を選び、 SETを押す
- ②上下に押して「入」を 選ぶ→SETを押す
- テープに撮影しているときは、撮影一時停止中に操作。
- 画面に**心**が出る。



4 押す

スタート/ストップ





5 動画の場合 押す

 撮影開始までの時間が、10秒から1秒までカウントダウン される(リモコンの場合は2秒)。

静止画の場合 浅く押し続け、深く押す

- 浅く押し続けるとピントが合う。
- 撮影開始までの時間が、10秒から1秒までカウントダウン される(リモコンの場合は2秒)。

解除するとき

撮影開始までの時間が出ているときに、スタート/ストップボタン(動画のとき)、フォトボタン(静止画のとき)を押す。



撮影開始までの時間が出ているときは、電源を切っても解除されます。

(FUNC) 操作のしかた

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定を(FUNC) (ファンクション)メニューから変更できます。メニュー項目は、(FUNC) 設定機能一覧(口59)をご覧ください。

例 「ホワイトバランス」を「太陽光」に設定する







2 上下に押して機能を選ぶ





3 左右に押して設定内容を選ぶ



- 設定した内容のマークが 出る

ホワイトバランスの「セット (□ 62)」、画質効果の「カスタム(□ 64)」、デジタルエフェクト(□ 66)、画質や画像サイズ (□ 68)を設定する場合は、各説明ページをご覧ください。



4 押す

(FUNC) メニューが消える。



- 他の機能の設定内容などにより設定できない機能は、灰色で表示されます。
- FUNC,ボタンを押すと、(FUNC)メニューはいつでも終了します。

FUNC 設定機能一覧

設定できる機能は、電源スイッチやテープ/カード切り換えスイッチの位置により異なります。ご購入時には、太文字の内容に設定されています。各機能の詳細は、参照ページをご覧ください。

機能	設定內容		く ラ		ш
撮影モード	プログラムAE、 ▼ シャッター優先AE、AV 絞り優先AE	0	0		40
	間 シネマモード	0			 40
	SCN(🍳 ボートレート、 📉 スポーツ、 🗾 ナイト、 😵 スノー、 🐼 ビーチ、 🏧 夕焼け、 🐧 スポットライト、 🙀 打上げ花火)	0	0		40
測光方式			0		61
ホワイト バランス	쌔オート、※ 太陽光、♠️日陰、♠ くもり、 ♣️電球、※ 蛍光灯、※ 蛍光灯H、 □□セット	0	0		62
画質効果	ூr 画質効果切、≪v くっきりカラー、 ≪n すっきりカラー、 ≪s ソフト、 ≪o 美肌、 ≪c カスタム	0	0		64
ドライブモード	□単写、□ 連写、□ 高速連写、 AEB		0		65
D.エフェクト 設定	碌D.エフェクト切、	0		0	66
	碌 D.エフェクト切、E1 シロクロ、 E2 セピア		0		
静止画記録	HDV/DV(ワイド)撮影時: (語) 静止画記録切、 LW 1920×1080、 SW 848×480 DV(ノーマル)撮影時: (語) 静止画記録切、 M 1440×1080、 S 640×480	0			70
	ゟ スーパーファイン、 ⊿ファイン 、 ⊿ ノーマル				
静止画サイズ/ 画質	LW 1920×1080, L 2048 ×1 536 , M 1440×1080, S 640×480		0		68
	ゟ スーパーファイン、 ◢ファイン 、 ◢ ノーマル				



FUNC 設定機能一覧

機能	設定內容		くラ		=-	Ш
静止画画質	HDV再生時: ⑤ LW スーパーファイン/1920×1080、 ▲ LW ファイン/1920×1080 ▲ LW ノーマル/1920×1080 DV(ワイド) 再生時: ⑤ SW スーパーファイン/848×480、 ▲ SW ファイン/848×480 DV(ノーマル) 再生時: ⑥ S スーパーファイン/640×480、 ▲ S ファイン/640×480 、 ▲ S ファイン/640×480 、 ▲ S ノーマル/640×480			0		82
スライドショー	キャンセル、スタート				0	38
録画一時停止	キャンセル、実行			0		95
エンドサーチ	キャンセル、実行			0		33
画像プロテクト	画像プロテクト設定画面 (プロテクト切/入)へ				0	86
印刷指定	印刷指定画面 (0~99枚) へ				0	114
送信指定	送信指定画面(送信指定切/入)へ				0	105
メニュー	-	0	0	0	0	72

明るさの調整のしかたを選ぶ

電源 記録先 モカメラ ロ

通常、カメラは被写体に当たる光を自動的に測って、撮影する明るさを決めます。 被写体に応じて、光の測定方法を選択できます。



FUNC.



1 押す

2 目的の測光のしかたを選ぶ



- ② 評価測光 ふだんの撮影のときに適している。画面内を分割して測光する。被写体の位置や明るさ、背景、順光、逆光など複雑な光の要素をカメラが判断し、被写体を常に適正な明るさにする。
- 中央部重点 画面全体の明るさのバランスをとりなが 平均測光 ら、中央の被写体に明るさを合わせたい とき。画面中央の被写体に重点を置き
- ながら、画面全体を平均的に測光する。 「コースポット 画面中央の被写体に明るさを合わせた 測光 いとき。画面中央の枠([])内を測光する。



3 押す



撮影モードをSCNに設定しているときは、使用できません。

ホワイトバランス

色合いを調整する

カメラ



太陽光や蛍光灯など、当たる光によって白い壁や白い紙などはオレンジっぽく なったり、青っぽくなったりします。撮影時の光に関係なく「白いものは白く」 写すように色を調整できます。





押す

目的のホワイトバランスを選ぶ



AWR オート 通常は (オート)を選択。自動的に自 然な色合いに調整される。

☀ 太陽光 晴天の屋外で撮影するときに選択。

≜ □ 日陰 日陰で撮影するときに選択。 **2** < ≠, b 曇天時に撮影するときに選択。

★電球 雷球や雷球色タイプ(3波長型)の蛍光灯

のもとで撮影するときに選択。

₩ 蛍光灯 昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイ プ(3波長型)の蛍光灯のもとで撮影する

ときに選択。

端 蛍光灯H 屆光色蛍光灯、昼光色タイプ(3波長型)

の蛍光灯のもとで撮影するときに選択。

▶ ヤット 上記のモードで対応できない場合は № (セット)を選ぶ。さまざまな光の下で、

白を取り込んで白いものを白く写すよう

に調整するとき。

【セット】を選んだときは、次の操作をする



1 白紙、白布を写す。

T側にして、画面いっぱいに写す。





△ が点滅→点灯に変わったら調整完了。調整内容は電源を切っても憶えている。



3 押す



- □ (ヤット)を選んで調整するとき
 - 明るさが十分な場所で操作してください。
 - メニューで「デジタルズーム」を「切」にしてください(□ 72)。
 - 光が変わったときは再調整してください。
 - 光によっては、ごくまれに♪が点滅→点灯に変わらないことがありますが、自動調整よりも適切なホワイトバランスに調整されていますのでそのままお使いください。
 - ・ 撮影モードをSCNに設定しているときは、使用できません。
- (オート)にも苦手なものがあります。つぎのような条件で撮影するとき、 画面の色が不自然であれば、 □ (セット)で調整をしてください。
 - ・ 照明条件が急に変わる場所での撮影
 - クローズアップ撮影
 - ・ 空・海・森など単一色しか持たない被写体の撮影
 - 水銀灯や一部の蛍光灯のもとでの 撮影





蛍光灯の種類によっては、※(蛍光灯)や※(蛍光灯))のではできるとも色合いが最適に調整されないことがあります。画面で色が不自然に見えるときは、※(オート)または №(セット)を選んでください。

画質効果

好みの画質にする

電源 カメラ 記録先

₹-ド P

静止画の画質を柔らかく仕上げたり、肌をキレイに見せたり、好みに応じて変えられます。



1 押す

2 目的の画質効果を選ぶ



- ①上下に押して ★ を選ぶ。
- ② 左右に押していずれかを選ぶ。

◇FF 画質効果切

画質効果を使わないとき。

冬v くっきりカラー

コントラストと色の濃さを強調。

◇Nすっきりカラー

コントラストと色の濃さを抑える。

♠sソフト 輪郭の強調を抑える。

≪\$D 美肌

肌をなめらかに表現して、きれいに見せる。

冬cカスタム

色の濃さ、シャープネス、コントラスト、明るさな自由に記字

スト、明るさを自由に設定。 色の濃さ:(-)薄い、(+)濃い

シャープネス(輪郭強調): (-)弱い、(+)強い コントラスト(明暗差): (-)弱い、(+)強い

明るさ: (-)暗い、(+)明るい

❤c (カスタム)を選んだ場合は、SETを押してから次の操作をする



- 目的のカスタム機能を調整する。
 - 1上下に押してカスタム機能の内容を選ぶ
 - 左右に押してカスタム機能を調整する。



3 押す



撮影モードをSCNに設定しているときは、使用できません。

ドライブモード 連写する

カメラ

運動会で走る子供を連続して静止画で記録したり、子供の表情を自動的に3段階 の明るさにして撮ったりできます。



FUNC



押す

目的のドライブモードを選ぶ



- ト下に押して □ (ドラ イブモード)を選ぶ
- ②左右に押していずれかを 選ぶ



押す

単写

1枚の静止画を撮影。

□」連写

連続撮影。

山 高速連写

高速の連続撮影。

AEB

標準、暗め、明るめの順で3枚の静止画を連続 撮影。撮影後、最適な明るさを簡単に選べる。





4 浅く押す

ピントを合わせる。

連写/高速連写の場合 深く押し続ける 深く押す AEBの場合



- 撮影モードをSCNの「打上げ花火」に設定しているときは操作できません。
- AEBは、Auto Exposure Bracketing の略。
- 1回の連写で記録できる最大枚数の目安

1	秒あたりの記録枚数	效	連続記録可能枚数
連写	高速連写	フラッシュ使用時	建
約3枚	約5枚	約2.1枚	60枚

^{*}枚数は撮影条件や被写体によって変わります。 🕰 が出ているときは、1秒あ たりの連写枚数が少なくなります。

デジタルエフェクト

場面の切り換えと特殊効果



映像の始まりと終わりを演出するフェーダーや、色を変えるエフェクトを使って、 思い出の画像にひと工夫加えてみましょう。静止画を撮る場合はエフェクトの「シ ロクロ | と「セピア | のみ使用できます。静止画再生中は使用できません。

フェーダー:

映画のようにシーンの始まりと終わり を演出。動画のときのみ使用できる。

エフェクト:

色を変えたり、特殊効果を加える。静止 画のときは「シロクロ」と「セピア」のみ 使用できる。

国オートフェード 図ワイプ



■シロクロ 図セピア 国アート











押す

目的のデジタルエフェクトを選ぶ



- ②左右に押していずれかを 選ぶ。



押す



SETを押す

デジタルエフェクト 場面の切り換えと特殊効果







6 デジタルエフェクトを「入」にする



■デジタルエフェクトを解除するとき

もう一度上に押す。





テープ撮影時 押す

テープ再生時 押す

撮影/再生一時停止中にフェーダーを使うと、映像と音 声が徐々に出る。撮影/再生中に使うと、映像と音声が 徐々に消えて、撮影/再生一時停止になる。

カード記録時 浅く押し続け、深く押す

静止画が白黒、またはセピアで記録される。



- デジタルエフェクトを使用しないときは、「D.エフェクト切」に設定します。
- 一度設定したデジタルエフェクトは、電源を切ったり、撮影干ードを変 更しても憶えています。

画質や画像サイズを選ぶ

電源記録先力メラ

画質や画像サイズ、撮影条件や被写体により、記録できる静止画の枚数は異なります。画像サイズは、高画質で撮るときは大きく、枚数を多く撮るときは小さく設定してください。

△カードに記録できる枚数の目安

画像サイズ	LW	LW 1920×1080		L 20	L 2048×1536		M 1	M 1440×1080		S	640×4	80	SW	848×	480*
画質	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4
32MB	20	30	60	10	20	40	25	40	80	140	205	375	105	155	310
128MB	90	135	265	60	85	180	120	180	350	600	865	1560	455	650	1300
512MB	350	525	1040	235	350	700	470	700	1370	2320	3355	6040	1775	2515	5030

❸:スーパーファイン、 **┛**:ファイン、 **┛**:ノーマル

* SWはテープ/カード同時記録 (□70) のとき、または、録画規格がDV (ワイド) のテープの映像をカードに記録する (あとからフォト (□82)) ときに選べます。



FUNC







1 押す

2 画像サイズを選ぶ



3 画質を選ぶ



4 押す



- 静止画の枚数が多いと、パソコンに静止画を取り込めないことがあります (Windows: 1800枚以上、Macintosh: 1000枚以上)。その場合は、カード リーダーをお使いください。
- 1800枚以上の静止画があるときは、PictBridge対応プリンターに接続できません。快適に操作するために、100枚以下にしてください。
- 画像サイズとそれに適する用途は次のとおりです。

L 2048×1536: A4サイズまでを印刷するとき

M 1440×1080 : Lサイズまたはポストカードサイズで印刷するとき S 640×480 : 電子メールで転送するときやWeb用、またはより多

くの画像を撮影するとき

テープ/カード同時記録

テープ撮影中にカードに記録する カメラ

電源 カメラ 記録先 €-ド P, **(ΔΠ**)

カメラモードのまま、カードに静止画を記録できます。また、テープに撮影中に同時に静止画を記録したり、撮影一時停止中にも記録できます。

カードに記録される静止画の画質とサイズは選べます(□68)。



FUNC.



1 押す

2 静止画サイズを選ぶ



– 上下に押してጩを選ぶ。

– 左右に押していずれかを選ぶ **→SET**を押す。



3 静止画の画質を選ぶ



— 左右に押していずれかを 選ぶ。



рното

4 押す

5 深く押す

● 静止画がカードに記録される。



- デジタルエフェクト実行中やデジタルズーム使用中は、カードに記録できません。
- 高画質での記録は、「カード静止画記録モード」をおすすめします。

メニューの操作のしかた

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューから変更できます。 メニュー項目は、メニューの設定項目一覧(〇 72)をご覧ください。

例 「おしらせ音」を「切」に設定する



FUNC



(SET)







FUNC.

- 1 押す
- 2 上下に押してメニューを選び、SETを押す
- 3 上下に押して設定する項目を選び、SETを押す



4 上下に押して機能を選び、**SET**を押す



5 上下に押して設定内容を選び、SETを押す



6 押す



- 他の機能の設定内容などにより設定できない機能は、灰色で表示されます。
- FUNC.ボタンを1秒以上押しても、メニュー画面が表示されます。
- FUNC.ボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。

メニューの設定項目一覧

設定できる機能は、電源スイッチやテープ/カード切り換えスイッチの位置により異なります。ご購入時には、太文字の内容に設定されています。各機能の詳細は、参照ページをご覧ください。 ① 欄が「-」になっている機能は、欄外の説明をご参考ください。

↑ カメラ設定

機能 設定内容		カン	メラ	m
192HS		<u>ത</u>	Q	4
オートスロー シャッター	ON 入、OFF 切	0	0	_
デジタルズーム	OFF 切、40x 40×、200x 200×	0		_
ズームスピード	VAR 可変速、 スピード3 スピード2、 スピード1	0	0	_
AFモード	S.AF ハイスピードAF、AF ノーマルAF	0	0	-
AF補助光	A オート、OFF切		0	53
フォーカス優先	GTAF 入:AiAF、□ 入:中央固定、OFF 切		0	-
手ぶれ補正	ON 入、OFF切	0	0	_
セルフタイマー	ON 入、OFF切	0	0	56

オートスローシャッター 暗めの室内など明るさが不足する場所で明るく撮影します。

- 撮影モード切り換えスイッチが (MITO) または P(□プログラムAEのみ)のとき、切り換えられます。
- 1/30秒(録画規格がHDV (PF24)選択時は1/12秒、静止画記録モード時は1/15秒)までのスローシャッターになります。
- 静止画記録時は、フラッシュを「発光禁止」のときに使用できます。
- 動きのある被写体を撮るとき、尾を引いたような残像が出る場合は、「切」を選びます。
- 画面に ♣ (手ぶれ警告)が出たときは、三脚などでビデオカメラを固定すること をおすすめします。

デジタルズームデジタルズームの設定を選びます。

- デジタルズームを設定したときは、光学ズーム領域を越えると、自動的にデジタルズームになります。
- デジタルズーム領域では画像をデジタル処理するため、拡大するほど画像が粗くなります。
- ズーム表示は、10倍から40倍までは水色、40倍から200倍までは青色になります。
- 撮影モードをSCNの「ナイト」に設定しているときは、使用できません。
- デジタルズーム使用中はカードに同時記録できません。

ズームスピード ズームスピードを選びます(□ 30)。

- ズームスピードは、ズームレバーの押しかたで変わる可変速と、一定のスピード (1~3)から選べます。可変速を選ぶと、ズームレバーを少し押すと低速ズーム に、さらに押すと高速ズームになります。
- スピード3がもっとも速く、スピード2、スピード1の順に遅くなります。

AFモード ピントが合う速さを選びます。

- ●「ハイスピードAF」:遠くと近くの被写体に順にピントを合わせるときや、子供を追いかけるときなど被写体が速く動くときに、素早くピントを合わせます。
- ●「ノーマルAF」: 別売のワイドコンバーターやテレコンバーターをお使いのときは、S.AFセンサーを隠してしまうため、「ノーマルAF」にしてください。

フォーカス優先 フォトボタンを押したときに、ピントが合ってから静止画を記録します。

- ピントの合わせ方を、AiAFと中央固定から選べます。
- AiAFを選ぶと、9つの枠の中からピントの合う枠を自動で選びます。
- 中央固定を選ぶと、画面の中央にピントを合わせるための枠が出ます。狙った被写体に確実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。
- 撮影モードをSCNの「打上げ花火」に設定しているときは、使用できません。
- 撮影モードを (AUTO) に設定しているときは、自動的に「AiAF」になります。
- フォトボタンを押してすぐに静止画を記録したいときは、「切しを選びます。

手ぶれ補正 ズームの望遠側で撮影するときなど、手ぶれの少ない安定した画面で撮影できます。

- 手ぶれが大きすぎると、補正しきれないことがあります。
- 暗いところで、撮影モードをSCNの「ナイト」にして撮影すると、手ぶれ補正が効きにくくなります。
- モードスイッチが (AUTO) のときは、自動的に「入」になります。
- 三脚などを使って撮影するときは、手ぶれ補正を切ることをおすすめします。

ジェント メニューの設定項目一覧

▶■記録/入力設定

機能	設定內容	カメラ 四 ロ		画 口		Ш
録画規格	HDV HDV HDV HDV (PF24) 、					_
DV録画モード	SP 標準モード、LP 長時間モード	0*		0		_
DVオーディオモード	16bit 16bit、 12bit 1 2bit	O*		\circ		_
ウィンドカット	A オート、OFF 切	0				_
マイクATT	ON 入、OFF 切	0				49
静止画確認時間	OFF 切、2 sec 2秒、4 sec 4秒、 6 sec 秒、8 sec 8秒、10 sec 10秒		\circ			_
AV→DV	ON 入、OFF 切			0		99
画像番号	≧ オートリセット、 ■ 通し番号	0	0	0		_

^{*} DV規格で撮影しているとき。

録画規格 撮影するときの画質(規格)と画面の比率を選びます。

- 「HDV」: 1080iハイビジョン画質(HDV規格)で撮影します。
- ●「HDV (PF24)」: 1080iハイビジョン画質 (HDV規格)の24コマ/秒の方式で撮影 します。 **P** 応用撮影のシネマモード (□ 40) と組み合わせ

ると、より映画の雰囲気に近い映像(シネマエフェクト)にな ります。

再生のときは、**HDVII**ではなく HDV が表示されます。

- ●「DV (ワイド)」:標準画質(DV規格)の16:9のワイド画面で撮影します。
- ●「DV(ノーマル)」:標準画質(DV規格)の4:3のノーマル画面で撮影します。
- 一本のテープには一つの緑画規格で撮影することをおすすめします。
- ワイド画面で撮影した動画を再生するとき、ビデオID-1方式対応のテレビにつな ぐと、自動的にワイド画面(16:9)に切り換わります。切り換わらない場合は、 テレビ側でワイド画面に切り換えてください。接続するテレビが通常のテレビ (4:3)の場合は、メニューで「テレビタイプ」を設定してください(□76)。

DV録画モード メニューで「録画規格」を「DV(ワイド)」または「DV(ノーマル)」にして いるときに、1本のテープに録画できる時間を変えます。

長時間モードの録画時間は、標準モードの1.5倍です。

- 長時間モードでは、テープの特性や撮影条件に影響されやすく、再生時画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合があります。
 大切な撮影には標準モードをお使いください。
- テープの途中で録画モードを切り換えて録画すると、切り換え部分で再生画像が 乱れます。また、撮影した時間が正しく更新されないことがあります。
- 本機で長時間モードで録画したテープを他機で再生したり、他機で長時間モードで録画したテープを本機で再生すると、画像が乱れたり、音声が途切れたりすることがあります。

DVオーディオモード 音声記録モードを切り換えます。

- 「16bit」では、ステレオ音声が高音質で記録できます。
- 撮影後、他機でアフレコする場合は、「12bit」で撮影してください。

ウィンドカット 風の影響を受ける屋外で撮影する際、風の「ボコボコ」という音の影響を自動で低減できます。

- モードスイッチを (AUTO) 以外にして、設定を変更してください。
- 低い音の一部も風の音と一緒に低減されますので、風の影響を受けない場所や低い音まで収録する場合は、「切」にすることをおすすめします。

静止画確認時間 静止画を記録した直後に、静止画を確認する時間を変えます。

- 静止画確認時間中にジョイスティックを下に押すことで、画像消去(□ 84)ができます。静止画確認時間を「切」に設定したときは記録直後に操作します。
- ドライブモードで「連写」、「高速連写」、「AEB」を選んでいると、静止画確認時間は設定できません。
- 静止画確認時間中にディスプレイボタンを押すと、静止画が表示され続けます。 フォトボタンを浅く押すと、撮影状態に戻ります。

画像番号 記録する静止画の画像番号の付けかたを選びます。

- 記録した静止画は、自動的に0101~9900までの画像番号が付き、1つのフォルダーに100枚ずつ保存されます。それぞれのフォルダーには、101~998までの番号が付きます。
- 「オートリセット」: 画像番号は、101-0101から始まります。すでに静止画が記録されているときは、その続きの番号になります。
- ●「通し番号」: 画像番号は、最後に記録した静止画の続き番号から始まります。 カードの画像番号の方が大きいときは、その続き番号になります。 パソコンで管理するときなどに便利です。
- 通常は、「通し番号」に設定しておくことをおすすめします。

メニューの設定項目一覧

□カード実行

機能	設定内容	再	m	
你就用比	設定的各	<u>ത</u>	Q	——
印刷指定全消去	いいえ、はい		0	116
送信指定全消去	いいえ、はい		0	106
画像全消去	いいえ、はい		0	85
初期化	キャンセル、初期化、完全初期化		0	87

▶ 再生/出力設定

機能	設定内容		メラ □	再	生口	Ш
再生規格	A オート、HDV HDV、DV DV			\circ		_
テレビタイプ*1	4:3 ノーマルテレビ、16:9 ワイドテレビ			0		_
バイリンガル	興・□メイン+サブ 、 ■ メイン、 ロ サブ			0		_
音声出力	ST-1 ステレオ1 、 ST-2 ステレオ2、 1:1 ミックス/1:1、 ミックス/バリアブル			0		_
ミックスバランス	ST-1			0		_
AV/ヘッドホン	AV AV、Ω ヘッドホン	0		0		34
コンポーネント端子*1	480i 480i、 1080i 1080i/480i	0	0	0	0	_
DV端子	DV DV固定、HDV/DV HDV/DV			0		_
ヘッドホン音量*2		0				34

^{*1} HDMIケーブルで他の機器に接続されている場合は、設定できません。

- テープ再生のとき、再生/出力設定は、1と2にわかれます。
- 再生/出力設定画面では、「HDMI OUT」が表示されます。HDMIケーブルで他の機 器と接続しているときは、出力する信号の規格も表示されます。HDMIについては、 P.91をご覧ください。

^{*2} テープを再生しているときは、操作案内でヘッドホンの音量を調整できます $(\square 35)_{\circ}$

再生規格 再生するときの規格を選びます。

- 「オート」: 自動的にHDV/DV規格の信号を切り換えて再生します。
- 「HDV」: HDV規格で記録された部分だけを再生します。
- ●「DVI: DV規格で記録された部分だけを再生します。

テレビタイプ 接続するテレビに合わせて選びます。本機とテレビをつないで映像を 見る場合、縦・横の比率を正しい比率にして再生します。

- 「ノーマルテレビ」:接続したときワイド画面に自動的に切り換わらないノーマルテレビに接続するときに選びます。
- 「ワイドテレビ」: ワイドテレビに接続するときに選びます。

バイリンガル 他機で二重音声で記録したテープを本機で再生するときの音声を選びます。

メイン(主音声)/サブ(副音声)から選びます。

音声出力、ミックスバランス テープに他機で追加した音(アフレコ)を再生します。

- 「ステレオ1」:撮影時の音声のみ再生します。
- 「ステレオ2」:アフレコした音声のみ再生します。
- 「ミックス/1:1」: ステレオ1とステレオ2を同じバランスで再生します。
- 「ミックス/バリアブル」: ステレオ1とステレオ2の音声のバランスを調整して再 年します。
- 「ミックス/バリアブル」を選んだ場合は、メニューで「ミックス/バランス」を選び、 ジョイスティックで調整します。撮影時の音声を大きく再生したいときはST1側 に、他機でアフレコした音声を大きく再生したいときはST2側にします。
- 電源を切ると一度調整した音声のバランスは憶えていますが、音声出力は「ステレオ1」に戻ります。

メニューの設定項目一覧

コンポーネント端子 D端子のあるテレビとつなぐときに選びます。

- 「480i」: D1端子(480i)対応のテレビにつなぐとき。
- 「1080i/480i」: D3/D4/D5端子(1080i)対応のテレビにつなぐとき。
- 他機で再生したい信号によって、メニューで「再生規格」と「コンポーネント端子」 を次のように設定してください。

再生したい信号	テープに撮影した 映像の規格	メニューの 「再生規格」	メニューの 「コンポーネント端子」
ハイビジョン画質 (HD)	HDV	「オート」/「HDV」	[1080i/480i]
標準画質(SD)	HDV	「オート」/「HDV」	[480i]
你午回貝(00)	DV	「オート」/「DV」	[1080i/480i]/ [480i]

^{*}HDV規格で撮影してメニューで「再生規格」を「DV」に設定しているときや、DV規格で撮影して「HDV」に設定しているときは何も再生されません。

DV端子 撮影したテープを他機につないで再生するときに、HDV/DV端子から出力する信号を選びます。

- ●「DV固定 |: HDV/DV端子からDV規格の信号のみを出力します。
- 「HDV/DV」: HDV/DV端子からHDV規格とDV規格の信号を出力します。
- DVケーブルをつないでいるときは、メニューで「DV端子」の設定はできません。
- 他機で再生したい信号によって、メニューで「再生規格」と「DV端子」を次のように設定してください。

再生したい信号	テープに撮影した 映像の規格	メニューの 「再生規格」	メニューの 「DV端子」
ハイビジョン画質 (HD)	HDV	「オート」/「HDV」	[HDV/DV]
標準画質(SD)	HDV	「オート」/「HDV」	「DV固定」
惊华回貝 (SD)	DV	「オート」/「DV」	「DV固定」/「HDV/DV」

^{*} HDV規格で撮影してメニューで「再生規格」を「DV」に設定しているときや、DV規格で撮影して「HDV」に設定しているときは何も再生されません。

■表示設定

機能	設定内容	カン	メラ	再生		m
物成用它		<u>ത</u>	Q	0		Щ
液晶明るさ調整	+	0	0	0	0	_
マーカー	OFF 切、 ₩ 水平(白)、 ☎ 水平 (グレー)、 ₩ グリッド(白)、 ♂リッド(グレー)	0	0			_
撮影アシスト	OFF 切、巡流 ゼブラ (70%)、 巡疫 ゼブラ (100%)、 PEAN ピーキング	0	0			_
オンスクリーン	ON 入*、OFF 切	0	0	0	0	_
日付オート表示	ON 入、OFF 切			0		_
レベルメーター	ON 入、OFF 切	0		0		48
データコード	配日付、♥時刻、値♥日付&時刻につカメラデータ			0		50
言語	DEUTSCH (ドイツ語)、ENGLISH (英語)、ESPAÑOL (スペイン語)、FRANÇAIS (フランス語)、ITALIANO (イタリア語)、POLSKI (ポーランド語)、ROMÂNA (ルーマニア語)、TÜRKÇE (トルコ語)、PYCCKIJЙ (ロシア語)、YKPAÏHCbKA (ウクライナ語)、メKPAÏHCbKA (ウクライナ語)、リエッシャ語)、アラビア語)、は、パルシャ語)、のつかりでは、タイ語)、第一は、別別別(タイ語)、簡体中文(簡体中国語)、繁體中文(繁体中国語)、数子の(ハングル)、日本語	0	0	0	0	_

^{*} 再生の場合、購入時の設定は「切」です。

液晶明るさ調整液晶画面の明るさを調整します。

- ジョイスティックを左右に押して調整します。
- テープやカードに記録したり、テレビで再生する映像の明るさは変わりません。 また、ファインダーの明るさは変わりません。



メニューの設定項目一覧

マーカー 画面に水平線や枠が出ます。被写体が水平/垂直になっているかを確認しながら撮影できます。

• マーカーはテープやカードに記録する画像に影響しません。

撮影アシスト 明るさやピントを調整するときの目安を表示します。

- 「ゼブラ」: 画面の明るい部分に縞模様が出ます。「ゼブラ(100%)」は白とびするような明るさのとき、「ゼブラ(70%)」はそれに近い明るさのときに 縞模様が出ます。
- ●「ピーキング」: ピントが合っているか確認しやすくするために被写体の輪郭を 強調します。
- 「ゼブラ」や「ピーキング」はテープやカードに記録する画像には影響しません。

オンスクリーン 画面に出る情報を本機とつないだテレビにも表示します。

- リモコンのオンスクリーンボタンでも操作できます。
- 画面にデータコードが出ているときは、オンスクリーンの設定に関わらず、テレビにも表示されます。データコードの表示を消す場合は、ディスプレイボタンを押して切り換えてください。

日付オート表示 再生を始めたとき、または再生中に日付やエリアが変わったときに約6秒間日付を表示します。

言語 画面に出る言語を変えます。

● 印刷やダイレクト転送などの設定画面で出る SET と FUNC. は、変わりません。

曽 システム設定

松松台七	機能 設定內容		カメラ		再生	
物港用尼				<u></u>		Щ.
リモコンセンサー	ON 入、OFF 切(@	0	0	0	0	_
おしらせ音	'国')大、'同)小、 OFF 切	0	0	0	0	_
パワーセーブ	ON 入、OFF切	0	0			_
FIRMWARE	_				0	-

リモコンセンサー リモコンセンサーを受け付け、本機を操作します。

おしらせ音 電源を入れたり、セルフタイマーを使うときなどに音が鳴ります。

パワーセーブ バッテリーを使用時、約5分間何も操作をしないと、省電のために電源が切れます。電源が切れる約30秒前に、「介AUTO POWER OFF」が出ます。

FIRMWARE ビデオカメラの現在のファームウェアのバージョンを確認できます。通常は灰色で表示されます。

❷ 日時設定

1685 AM:	-M:		×ラ	再	生	\sim
機能	設定内容	<u>ത</u>		<u></u>	Q	Ш
エリア/サマータ イム	_	0	0	0	0	26
日付/時刻	_	0	0	0	0	26
日時スタイル	Y.M.D (2007.1.1 AM12:00)、 M.D.Y (JAN.1, 2007 12:00AM)、 D.M.Y (1.JAN.2007 12:00AM)	0	0	0	0	_

日時スタイル 日時の表示のしかたを変えます(印刷時を含む)。

あとからフォト

テープの映像をカードに記録する

電源再生

記録先

再生中のテープの映像の一場面を静止画として、カードに記録できます。 カードに記録される静止画の画質は選べます。



静止画の画質を選ぶ(四 60)



2 押す

● テープを再生しているときは、再生一時停止にする



3 浅く押し続け、深く押す





- 再生中のテープに記録してある日付/時刻が、日時としてカードに記録されます。
- メニューで「テレビタイプ」を「4:3」に設定している場合、テープの映像をカードに記録できません。その場合は、「16:9」に変更してください(□,76)。
- 動きの速い映像をカードに記録するときは、ブレた静止画になることがあります。

^{画像消去} 静止画を消す

静止画を1枚消したり、すべての静止画を一度に消したりできます。



一度消した静止画は元に戻せません。消す前に静止画を確認して ください。



プロテクトしている静止画は消すことができません。

■ 再生中に1枚消す 電源 再生 記録先



1 SETを押す



2 下に押して「¼(画像消去)」のページを選ぶ





3 右に押して「消去」を選び、SETを押す





4 SETを押す

画像消去

静止画を消す

■ 記録直後に1枚消す

電源 カメラ 記録先 □

メニューで設定した静止画確認時間中に、いま撮った静止画を消すことができます。静止画確認時間を「切」に設定したときは、▶ 및 が表示されている間に消します。単写で記録しているときに操作します。





1 静止画確認時間中にジョイスティックを下 に押す



右に押して「消去」を選ぶ→ **SET**を押す

- 静止画確認時間が「切」のとき
 - ▶ □ が表示されている間に、同じ操作をする

■ 再生中に静止画を全て消す





FUNC.



押す

2 上下に押してメニューを選び、SETを押す



3 画像全消去を選ぶ



- 1 上下に押して「カード実行」を選ぶ→SETを押す
- ②上下に押して「画像全消去」を選ぶ→SETを押す
- 4 上下に押して「はい」を選び**SET**を押す





5 押す



プロテクトされている静止画は、画像全消去をしても消えません。

画像プロテクト

静止画を保護する

カード内の大切な静止画を誤って消さないように保護します。



画像プロテクト設定をしても、カードを初期化するとすべての静止画は消されます。

■ 再生中に1枚プロテクトする 電源 再生 記録先 □





1 押す

2 画像プロテクトを選ぶ

上下に押して ● (画像プロテクト)を選ぶ→SETを押す



SETを押すと ○ (画像プロテクト)がつく



設定を解除する

もう一度押すと●が消える。



3 2回押す

カードを初期化する

再生

記録先

初期化は、新しいカードを使うときに行います。また、カードに記録した画像な どの情報すべてを消すときにも行います。初期化には「初期化」と「完全初期化」 があります。


「初期化」はデータそのものが格納された場所まで初期化しませんので、データ を完全に消す必要があるときは「完全初期化」を選択してください。



- 初期化をすると、プロテクト設定した画像まで、すべての情報が消え、 元には戻せません。
- カードへの記録/読み出しに時間がかかるようになったと思われるとき は、「完全初期化」を選択することをおすすめします。
- 「完全初期化」はカードによっては数分かかることがあります。
- カードを使用するときは、本機で初期化してください。









初期化を選ぶ





ト下に押して「カード実行! を選び、SETを押す→「初 期化 | を選び、SETを押す。





上下に押して「初期化」また は「完全初期化」を選ぶ→ SETを押す





カードを初期化する



完全初期化を中止するとき

ジョイスティックのSETを押す。 カードはそのまま使えるが、データは全て消える。



テレビで見る

電源再生



デレビやビデオの電源を切ってから接続します。接続する機器の説明書もご覧ください。接続するテレビの種類や端子によって、再生する画質が異なります。

■ 接続する






- **プログロ プログロ プログロ プログロ プログロ プログロ アレビに合わせて設定する**(□ 76)
 - テレビに合わせて、メニューで「再生規格」、「テレビタイプ」、 「コンポーネント端子」、「DV端子」などを切り換える。
- 2 本機とテレビをつなぐ

■ハイビジョン画質(HD)のテレビにつなぐ

AV端子

D端子ケーブルでつなぐ場合は、音声を出力するためにステレオビデオケーブルも一緒につないでください。

HDV/DV端子






テレビで見る



• HDMIケーブルは、HDMIロゴがついているものをお使いください。

■標準画質(SD)のテレビにつなぐ

D端子ケーブルでつなぐ場合は、音声を出力するためにステレオビデオケーブルも一緒につないでください。



■ 画像を再生する

1 テレビ/ビデオ機器の電源を入れる

- テレビ: テレビ/ビデオ切り換えスイッチを「ビデオ」にする。
- ビデオ機器:入力切り換えスイッチを「外部入力(ライン)」にする。
- 2 テープを再生する(□31) カードを再生する(□37)



- 本機にステレオビデオケーブルをつないでいるときは、スピーカーから 音声は出ません。
- コンパクトパワーアダプターにつないで使うことをおすすめします。
- D5端子付きまたはHDMI端子付きのテレビに接続してご覧になると、HDV 方式の持つ高画質を十分にお楽しみいただけます。

HDMI(こついて

- HDMI (High-Definition Multimedia Interface)とは、映像と音声をデジタルのままー本のケーブルで他の機器へ送ることができる規格です。HDMI端子付きのテレビに接続してご覧になると、HDV方式の持つ高画質を十分にお楽しみいただけます。
- 本機のHDMI端子は出力専用です。
- 出力端子同士の接続はしないでください。故障の原因となります。
- HDMIは、接続するテレビの解像度を自動的に確認して、最適な出力形式を選んで出力します。現在の出力状態は、メニューの「再生/出力設定2」(□76)でご覧いただけます。
- DVIモニターとの接続は保証していません。
- 一部のテレビなどでは、個人的に撮影した映像 (パーソナルコンテンツ) を表示しない仕様となっています。本機で撮影した映像がテレビ画面に 映らない場合には、付属のD端子ケーブルとステレオケーブルで接続してください。
- HDV/DV端子から本機に入力された映像/音声は出力できません。
- HDMIケーブルで他の機器と接続しているとき、AV/ヘッドホン端子、または、コンポーネント端子からは、映像は出力されません。AV/ヘッドホン端子からは、音声のみ出力されます。また、本機のHDV/DV端子、または、AV端子に入力がある場合は、HDMI端子から映像/音声は出力されません。
- テープに他機で追加した音声(アフレコ)をHDMIで出力する場合は、メニューの「音声出力」、「ミックスバランス」(□76)で設定されているとおりに出力されます。
- HDMIで出力するときの音声は、バイリンガルの設定をしても、メイン+ サブで出力されます。

他のビデオ機器へ録画する

電源 記録先 再生 🖂

本機で再生する映像をビデオ機器にダビングできます。また録画側のビデオ機器がDV端子付きのデジタルビデオ機器やDVDレコーダーの場合は、デジタル信号のまま、画質、音質をほとんど劣化させずに録画できます。

■DV端子付きビデオ機器/DVDレコーダーへ録画する

■ 設定する

録画される映像の規格は、録画側のビデオ機器によって異なります。






録画する映像に合わせて設定する

● メニューで「再生規格」、「DV端子」などを切り換える。

録画したい 信号	テープに撮影した 映像の規格	録画側機器の 対応規格	メニューの 「DV端子」	メニューの 「再生規格」
ハイビジョン画質(HD)	HDV	HDV	[HDV/DV]	「オート」/「HDV」
標準画質(SD)	HDV	DV	「DV固定」	「オート」/「HDV」
你牛回貝(50)	DV	DV	「HDV/DV]/「DV固定」	「オート」/「DV」

■ 接続する

DVケーブルは、端子の形状を確認して、正しい向きで接続してください。接続するほかの映像機器のDV端子が、MPEG2-TS (HDV出力時)またはDV (DV出力時)に対応しているかもご確認ください。




■映像/音声端子付きビデオ機器へ録画する

再生側(本機)

■ 設定する

メニューの「再生/出力設定2」で「AV/ヘッドホン」を「AV」に設定する。





- コンパクトパワーアダプターにつないで使うことをおすすめします。
- ステレオビデオケーブルでダビングした映像は、多少画質が劣化します。
- DV端子付きビデオ機器やDVDレコーダーへ録画する場合はDVケーブルを 正しく接続していても、映像が出ないことがあります。このようなとき はDVケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。
- DV (IEEE1394)端子を持つすべての製品との接続を保証するものではありません。正しく動作しない場合は、映像/音声端子を使用してください。
- HDMIケーブルを使ってのダビングはできません。

■ 操作する

- 1 本機 再生するカセットを入れる
- 2 録画機 録画用カセット/DVDを入れ、録画一時停止状態にする
- ₩ P
- 3 本機 再生を始める位置に合わせる
 - 正しく接続されていると「■ HDV/DV」が画面に出る。





他のビデオ機器へ録画する

▶/**|||** スタート/ストップ

- 4 本機 押す
 - 再生が始まる。再生が始まると、「(二) HDV出力」または「(二) DV出力」が出る。
 - 映像/音声端子を使用すると、本機に出る日時やカメラデータを入れて録画できる。ディスプレイボタンを押すたびに、表示が切り換わる(□ 50)。
- 5 録画機 録画を開始する場面で、録画を始める
- 6 録画機 録画を終える

フォーカスアシスト

- 7 本機 押す
 - 再生が終わる。

アナログ入力

本機へ録画する

電源記事生

ほかのビデオ機器の映像やテレビ番組を本機へ録画できます。本機のAV端子にほかのビデオ機器をつないで映像を入力することを、アナログ入力といいます。アナログ信号の映像をデジタル信号(DV規格)に変換して、本機へ録画します。HDV 規格では録画できません。


■ 接続する

映像/音声端子付きビデオ機器から録画する

接続するほかの映像機器の説明書もあわせてご覧ください。

再生側

録画側(本機)



■ 操作する

- 1 本機 録画用カセットを入れる
- 2 再生機 再生するカセットやDVDディスク などを入れる
- 3 本機 録画一時停止にする







- ①上下に押して「●II(録 画一時停止)」を選ぶ→ SETを押す
- ②右に押して「実行」を選ぶ→SETを押す





アナログ入力 **本機へ録画する**

4 再生機 再生を始める

►/## スタート/ストップ 5 本機 押す

録画が始まる。

フォーカスアシスト

6 本機 押す

録画が終わる。

一時停止するとき

▶/Ⅲ(再生/一時停止)ボタンを押す。 録画を再開するときは、もう一度押す。

7 再生機 再生を終える



- 接続した機器からのアナログ信号によっては、入力した映像が出なかったり、乱れることがあります(例:ゴーストなどを含む乱れたアナログ信号等)。
- コピー不可の著作権保護信号入りのアナログ信号は、録画できません。



コンパクトパワーアダプターにつないで使うことをおすすめします。

HDV/DV入力 本機へ録画する

電源再生

記録先

DV端子を持つほかのビデオ機器と別売のDVケーブルで接続し、本機へ録画できます。本機のHDV/DV端子にほかの映像機器を接続して映像を入力することを、HDV/DV入力といいます。HDV規格の映像は本機へHDV規格で録画され、DV規格の映像は本機へDV規格で録画されます。

■ 設定する





録画する映像に合わせて設定する

● メニューで「再生規格」を「オート」にする。

■ 接続する

DVケーブルは、端子の形状を確認して、正しい向きで接続してください。 まちがった向きに接続すると、本機が壊れるおそれがあります。 接続するほかの映像機器の説明書もあわせてご覧ください。

再生側

録画側(本機)

デジタルビデオ機器 (デジタルビデオカメラなど)

> DV (IEEE1394)端子 出力





HDV/DV端子

端子カバーを開く

■ 操作する

1 本機 録画用カセットを入れる

- 「AV→DV」が出ている時は、メニューで「AV→DV」の設定を「切」にする(□ 74)。
- 2 再生機 再生するカセットを入れる
 - 正しく接続されていると「◯◯ HDV/DV | が画面に出る。



HDV/DV入力 本機へ録画する













3 本機 録画一時停止にする



- 1 上下に押して「●Ⅱ (録 画一時停止)」を選ぶ→ SETを押す
- ②右に押して「実行」を選 ぶ→SETを押す

4 再生機 再生を始める

再生が始まると「**四**HDV入力」または「**四**DV入力」が出る。

- 5 本機 押す
 - 録画が始まる。
- 6 本機 押す
 - 録画が終わる。
 - 一時停止するとき
 - ▶/┃┃(再生/一時停止)ボタンを押す。 録画を再開するときは、もう一度押す。

7 再生機 再生を終える



- 再生機がテープの無記録部分を再生すると、異常な映像が記録されることがあります。
- DVケーブルを正しく接続していても、映像が出ないときは、DVケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。
- 本機のUSB端子には何も接続しないでください。
- 同じ端子(IEEE1394)でも、信号の方式が異なる場合があります(□ 121)。
 HDV/DV入力して本機で記録できる信号は、HDV規格(1080i)、またはDV 規格で記録された場合です。



コンパクトパワーアダプターにつないで使うことをおすすめします。

アナログーデジタル変換

アナログ信号をデジタル信号に変える

電源再生

記録先

本機にビデオデッキなどを接続すると、アナログ信号の映像と音声をデジタル信号(DV規格)に変換して、HDV/DV端子から出力できます。

■ 接続する

映像/音声端子付きビデオ機器から入力します。接続は、各機器の電源を切って行います。カセットは、本機から取り出しておきます。DVケーブルは、端子の形状を確認して、正しい向きで接続してください。まちがった向きで接続すると、本機が壊れるおそれがあります。接続するほかの映像機器のDV端子がDVに対応しているかもご確認ください。







【 「AV→DV」の設定を「入」にする(□ 74)



- 接続した製品からのアナログ信号によっては、正しくデジタル変換されない場合があります(例:コピー不可の著作権保護信号入りのアナログ信号、ゴーストなどを含む乱れたアナログ信号等)。
- 通常は「AV→DV」を「切」に設定しておいてください。「入」に設定していると、本機のHDV/DV端子からデジタル信号を入力できません。



- コンパクトパワーアダプターにつないで使うことをおすすめします。
- 本機をパソコンに接続するとき
 - アナログ-デジタル変換機能を使うと、映像/音声信号をデジタル信号でパソコンに取り込めます。
 - 操作するために必要なものや接続のしかたは、「パソコンに映像を取り込む」(□ 100)と同じです。ただし、(□ 100)操作3では「AV→DV」を「入」にしてください。パソコンに接続する前に、ご確認ください。
 - ・ 使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正 しく動作しないことがあります。

パソコンに映像を取り込む

電源再生

記録先

テープの映像をパソコンに取り込むときは、IEEE1394接続で行います。

テープの映像をパソコンに取り込む前に、次のものがそろっていることをご確認ください。パソコンの説明書もご覧ください。

- □IEEE1394端子を標準で搭載しているパソコン、またはIEEE1394端子付きキャプ チャーボードを搭載したパソコン
- □別売のDVケーブル
- □IEEE1394接続に対応した編集ソフトウェア

取り込んだ映像を編集する場合は、HDV規格またはDV規格に対応した編集ソフトウェアが必要です。

テープに撮影した規格	メニューのDV端子	メニューの再生規格	出力される信号規格	必要な編集ソフト
HDV	HDV/DV	オート/HDV	HDV	HDV規格対応
поч	DV固定	オート/HDV	DV	DV規格対応
DV	HDV/DV	オート/DV	DV	DV規格対応
DV	DV固定	7) — I*/UV	υV	口以及作品为小心

■ 操作する








- 1 パソコンを起動する
- 2 本機 再生にする
- 3 本機 メニューの設定を変える
 - パソコンに取り込む規格に合わせて、「再生規格」、「DV 端子」を切り換える。
 - ●「AV→DV」が「切」になっていることを確認する。
- **4 DV**ケーブルで、本機とパソコンを接続する (¹⁰¹ 101)
 - 正しく接続されていると「 HDV/DV」が本機の画面に 出る。
- 5 ソフトウェアを起動する
 - ソフトウェアの説明書をご覧ください。

■ 接続する

ケーブルは、端子の形状を確認して、正しい向きで接続してください。まちがった向きで接続すると、本機が壊れるおそれがあります。





- 使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく 動作しないことがあります。
- 本機とパソコンをDVケーブルでつないでいるときにパソコンで操作できない場合は、DVケーブルを抜き差ししてください。それでも操作できない場合は、次の操作をしてください。
 - ① 本機とパソコンからDVケーブルを抜いてから、本機とパソコンの電源を切る。
 - ② 本機とパソコンの電源を入れて、本機とパソコンにDVケーブルを接続し直す。
- USB端子にはなにも接続しないでください。また、パソコンに他のIEEE1394 機器を接続しないでください。正しく動作しないことがあります。
- ソフトウェアによっては、本機の電源スイッチを「再生」以外にして操作することがあります。ソフトウェアの説明書をあわせてご覧ください。



- コンパクトパワーアダプターにつないで使うことをおすすめします。
- パソコンの説明書もあわせてご覧ください。
- 付属のCD-ROMに入っているソフトウェアでは、テープの映像は取り込めません。

ダイレクト転送

パソコンに静止画を取り込む

電源再生

記録先

付属のUSBケーブルとDigital Video Softwareを使うと、 上 (イージーダイレクト)ボタンを押すだけで、簡単に静止画をパソコンに転送できます。

■ 準備する

初めてビデオカメラをパソコンにつなぐときには、ソフトウェアのインストールと自動起動の設定が必要です。2度目からは、ビデオカメラをパソコンにつなぐだけで、準備は完了です。



パソコンにDigital Video Softwareをインストールする

詳しくは、付属のCDの中の使用説明書の「Digital Video Softwareをインストールする」をご覧ください。



付属のUSB ケーブル

2 本機とパソコンをつなぐ

● 詳しくは、付属のCDの中の使用説明書の「ビデオカメラ をパソコンに接続する」をご覧ください。

3 自動起動を設定する

- 詳しくは、付属のCDの中の使用説明書の「CameraWindow を起動する」(Windows)、「自動で取り込む」(Macintosh) をご覧ください。
- ビデオカメラの画面にダイレクト転送メニューが出て、△ペ ボタンが点灯。



- ビデオカメラのカード動作ランプが点滅しているときは、データを破壊 することがありますので、次のことを必ず守ってください。
 - カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。
 - USBケーブルを絶対に抜かない。
 - ・ 本機やパソコンの電源を切らない。
 - 電源スイッチやテープ/カード切り換えスイッチを切り換えない。
- 使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく 動作しないことがあります。
- 大切な元のデータを消さないために、静止画は必ずパソコンにコピーし、 コピーした静止画をパソコンで使用してください。

ダイレクト転送

パソコンに静止画を取り込む




- 本機をコンパクトパワーアダプターにつないで使うことをおすすめします。
- パソコンの説明書もあわせてご覧ください。
- Windows XPとMac OS Xをお使いの場合
 ビデオカメラとパソコンをUSBケーブルでつなぐだけで、付属のDigital Video Softwareをインストールしなくても、静止画をパソコンに取り込めます。

■ 画像を転送する



1 転送方法を選ぶ



▶全画像… カードに記録したすべての画像。

□ 未転送画像… まだ転送していない画像。□ 送信指定画像… 送信指定したカードの画像

(📺 105)。

□ 画像を選んで転送…画像を選んで転送。

❷ パソコンの背景… パソコンのデスクトップの背

景にする画像。



ダイレクト転送 パソコンに静止画を取り込む

「□ 画像を選んで転送」「 回 パソコンの背景」を選んだときは次の操作をする





- 全画像、未転送画像、送信指定画像:転送された画像が パソコンの画面に出る。転送を中止するときは、SET ボタン(キャンセル)を押しこむ。
- ●「画像を選んで転送」の場合は転送された画像がパソコンの 画面に出る。
- FUNC.ボタンを押すと、前の画面に戻る。



- ビデオカメラとパソコンをつないだときに、画像を選ぶ画面が出た場合は、 FUNC.ボタンを押してください。ダイレクト転送メニューになります。

送信指定する

記録先 再生

カードからパソコンに転送する静止画を指定できます。998枚までの静止画に送 信指定できます。

本機にUSBケーブルをつなぐ前に、操作をしてください。

■ 設定する



FUNC.



押す

送信指定を選ぶ

上下に押して「□→ (送信指定)」を選ぶ→SETを押す



SETを押すと ✓ がつく



設定を解除する

もう一度SETを押すと ✓ が消える。







送信指定する

■ すべての送信指定を消す

1枚の静止画を再生している時に操作します。



FUNG





- 1 押す
- 2 上下に押してメニューを選び、SETを押す
- 3 送信指定全消去を選ぶ



- ①上下に押して「カード 実行」を選ぶ→SETを 押す
- ②上下に押して「送信指 定全消去」を選ぶ→ SETを押す
- 4 上下に押して「はい」を選び、**SET**を押す




EUNC.

静止画を印刷する

電源記錄

本機に直接、別売のPictBridge対応プリンターを接続できます。パソコンなしで簡単な操作で印刷できます。 白 印刷指定すると連続で印刷できます(ロ 114)。 キヤノン製プリンター: PictBridge対応SELPHY CPシリーズ/PIXUSシリーズ/ SELPHY DS/ESシリーズ

■ プリンターとつなぐ 🖊 PictBridge



USBケーブル IFC-300PCU (付属)



- 1 本機 カードを入れる
- 2 本機 再生にする
- 3 プリンター 電源を入れる





付属のUSB ケーブル



- 本機の画面に が点滅した後、 が出る。
- △ ~ (イージーダイレクト)ボタンが点灯し、現在の 印刷設定が約6秒間画面に出る。





静止画を印刷する



操作4で が約1分以上点滅し続ける場合、または 2 が出ない場合は、ビデオカメラとプリンターから接続ケーブルを抜き、電源を入れ直してからつないでください。



- 印刷できない静止画のときは、「込」が出ます。
- 本機をコンパクトパワーアダプターにつないで使うことをおすすめします。
- プリンターの説明書もあわせてご覧ください。

■ 簡単に1枚印刷する

静止画を選んでそのまま1枚印刷するときは、 △ ペボタンを押すだけで印刷できます。



1 印刷する静止画を選ぶ



- 2 押す
 - 印刷が始まり、正常に終了すると再生画面に戻る。
 - 印刷中は ♪ ペ ボタンが点滅し、終了すると点灯。

■続けてほかの静止画を印刷するとき

ジョイスティックを左右に押し静止画を選ぶ。

■ 用紙や枚数などを選んで印刷する





1 下に押して「凸 (印刷)」を選ぶ● 107ページの操作4の後押す。





2 上下左右に押して設定する項目を選び、 **SET**を押す

用紙設定 用紙サイズ	プリンターによって異なります。
用紙タイプ	フォト、高級フォト、標準設定、
	普通紙
レイアウト	フチなし、フチあり、2/4/8/
	9/16面配置、標準設定
❷(日付印刷)	入、切、標準設定
☑ (画像補正-イメー	入、切、VIVID、NR、VIVID+NR、
ジオプティマイズ)	標準設定
🖫 (印刷枚数)	1~99枚

静止画を印刷する





3 上下に押して設定内容を選び、SETを押す

4 上下に押して「印刷」を選び、SETを押す

● 印刷が始まり、正常に終了すると再生画面に戻る。

■続けてほかの静止画を印刷するとき

ジョイスティックを左右に押し静止画を選ぶ。

■印刷を中止するとき

印刷中にジョイスティックの**SET**を押す。確認画面が出たら、ジョイスティックを左右に押し「OK」を選び、**SET**を押す。

キヤノン製のPictBridge対応プリンターの場合は、印刷が中断され印刷中の用紙が排紙される。

■印刷中に異常が発生したとき

「用紙がありません」、「用紙が詰まりました」、「インクがありません」などのお知らせ表示(□ 125)が本機の画面に出る。

- キヤノン製のPictBridge対応プリンターの場合: お知らせ表示の内容を解決する。印刷が自動で再開されないときは、ジョイスティックで[続行]を選んでSETを押す。[続行]を選択できないときは、[中止]を選んでSETを押し、印刷し直す。プリンターの説明書もあわせて確認する。
- 以上の操作でも印刷が再開しないときは、次の操作をする。① 接続ケーブルを抜く
 - ② 本機の電源スイッチを一度「切」にしてから、再び「再生」 にする
 - ③ 接続ケーブルをつなぐ

印刷が終了したら

- ①接続ケーブルを本機とプリンターから抜く
- ② 本機の電源を切る



- 次のような場合、静止画がPictBridge対応のプリンターで正しく印刷されないことがあります。
 - ・ パソコンで作成/加工した静止画をカードに書き込んだとき
 - 本機で記録した静止画をパソコンで直接加工したとき
 - 静止画のファイル名を変更したとき
 - 本機以外の製品で記録したカードを本機に入れたとき
- 印刷中に、次の操作はしないでください。
 - テープ/カード切り換えスイッチを切り換える
 - 本機、プリンターの雷源を切る
 - 本機とプリンターから接続ケーブルを抜く
 - カードカバーを開けたり、カードを本機から取り出す
- 本機とプリンターをつないでいるときに、「処理中…」が長時間出る場合、 接続ケーブルを一度抜き、つなぎ直してください。



- 設定内容は接続するプリンターによって異なります。「標準設定」は、お使いのプリンターであらかじめ設定されている内容です。詳細については、プリンターの説明書をご覧ください。
- •「フチあり」: 撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷。

「フチなし」: 撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、左右 をカットして印刷されることがある。

- VIVID、NR、VIVID+NRは、キヤノン製プリンターPIXUS/SELPHY DSシリーズをお使いの場合に設定できます。
- 画像補正は、画像補正機能(イメージオプティマイズ)付きプリンターを 使うときに設定できます。
- 「用紙設定」の「レイアウト」で設定できる配置のしかた(キヤノン製プリンター)

	カード	L判	はがき	A4
PIXUS/SELPHY DSシリーズ	-	-	2/4/9/16面 配置(専用の シール紙にも 印刷可能)	4面配置
SELPHY ES/CPシリーズ	2/4/9/16面配 置(8面配置で 専用のシール紙 にも印刷可能)	2/4面配置	2/4面配置	-

*SELPHY CPシリーズの場合は、ワイド用紙を使用して「標準設定」を選ぶと、 2/4面配置ができます。

トリミング **印刷する**範囲を選ぶ





用紙設定などの印刷設定(□109)を行った後に、トリミングを設定します。





1 トリミングを選ぶ



- 上下左右に押して「トリミング」 - を選ぶ→**SET**を押す。

2 W/T側に押す



- 印刷される枠の大きさが変わる。
- ジョイスティックのSETを押すと、枠の縦・横が切り 換わる。

トリミングを解除する

枠を最大にして、さらにズームレバーをW側に押す。 FUNC.ボタンを押すと、印刷設定画面に戻る。



3 上下左右に押す



- 枠が移動する。
- FUNC,ボタンを押すと、印刷設定画面に戻る。



• 枠の色について

枠は、2色あります。トリミングするときの目安にしてください。

白:トリミングの設定が行われていません(お買い上げ時の設定)。

緑:推奨する印刷領域です。画像サイズや用紙サイズ、フチの設定によっては枠の大きさが変わることがあります。

- トリミングは、1枚の静止画のみに設定できます。
- トリミングの設定は、次の操作をすると解除されることがあります。
 - ・本機の電源を切る
 - 接続ケーブルを抜く
 - トリミングの枠を、最大より大きくする
 - ・ 用紙設定を変える
- 他機から取り込んだ静止画はトリミングできないことがあります。

印刷指定して印刷する



カードの中から、印刷したい静止画と枚数を指定できます。998枚までの静止画に印刷指定できます。

PictBridge対応のプリンターで自動印刷できます。本機にUSBケーブルをつなぐ前に、操作をしてください。

■ 設定する



FUNC.







2 印刷指定を選ぶ



· 上下に押して **凸** (印刷指 定)を選ぶ→**SET**を押す。

3 **SET**を押すと、枚数指定の数字がオレンジ に変わる



①上下に押して枚数を選ぶ→SETを押す

□は、合計の印刷枚数を表しています。

印刷指定を解除する

枚数を[0]にする。



4 押す

■ 印刷する





FUNC.







- 1 本機とプリンターをつなぐ(□ 107)
- 2 押す
- 3 上下に押してメニューを選び、SETを押す

4 印刷を選ぶ



上下させて「**→ 凸**印刷」 を選ぶ→**SET**を押す。

- 凸 印刷設定画面が出る。
- 凸 印刷指定をしていないときは、「凸 印刷指定が必要です」が出る。
- 凸 印刷指定による全印刷枚数が出る。

5 印刷する



● 印刷が始まり、終了すると再生画面に戻る。

印刷指定して実行する

■ すべての 凸 印刷指定を消す

1枚の静止画を再生している時に操作します。



FUNC







2 上下に押してメニューを選び、SETを押す

印刷指定全消去を選ぶ



- ①上下に押して「カード実行」 を選ぶ→SETを押す
- 2上下に押して「印刷指定 全消去 | を選ぶ→SET を押す

上下に押して「はい」を選び、SETを押す



すべての (印刷指定) が消える。



- 接続するプリンターによっては、P.115「印刷する」の操作5の前に、用紙 設定などの印刷設定ができます(🕮 109)。
- 印刷を中止するとき/印刷中に異常が発生したとき(110)
- 印刷を再開するとき
 - FUNC.ボタンを押し、ジョイスティックでメニューを選んで「→ 凸 印 刷 | を選びます。印刷設定画面から 「再開 | を選び、ジョイスティック のSETを押すと、残りの静止画が印刷できます。
 - 印刷を再開する前に印刷指定を変更したり、印刷指定をした静止画 を消した場合は再開されません。

故障かな?

故障かな?と思っても、修理に出す前にもう一度確認してください。特にほかの 機器につないでいるときは、ケーブルの接続も確認してください。点検しても直 らないときは、キヤノンサービスセンターまたは購入販売店にご相談ください。

	こんなときは		どうするの?	\Box
	電源が入らない 途中で電源が切れる カセット入れが開かない 画面がついたり消えたりを繰り返す	>	バッテリーが消耗しているので、十分に充電したバッテリーと交換する。バッテリーを正しく装着し直す。	19
電	充電ランプが早い連続した点滅になる (0.5秒に1回の点滅)	>	コンパクトパワーアダプター、バッテリー に異常があるため、充電が中止する。	_
源	バッテリーが充電できない 充電ランブがゆっくりとした点滅になる(2秒に1回 の点滅)	>	 0℃~40℃の温度で充電する。 バッテリーを使用直後、バッテリーの温度が高くなり、充電温度範囲外になっている。バッテリーをしばらく放置して、温度が40℃以下になってから充電を開始する。 バッテリーが故障している。別のバッテリーを使う。 	19
	操作ボタンを押し ても動かない	>	電源を入れる。カセットを入れる。	22
撮影・	画面に通常出ない 文字が出たり、正 常に動作しない	>	電源を取りはずし、しばらくしてから取り付けて操作する。または電源を取りはずし、先のとがったものでRESET (リセット)ボタンを押すと、すべての設定が解除される。	15
再生	画面で「∞」が点滅 する	-	カセットを入れる。	22
	画面で「↩─」が点 滅する	>	十分に充電したバッテリーと交換する。	19
	画面で「▲」が点滅 する		ビデオカメラの内部に水滴が付いた。「結露について」をご覧ください。	131

故障かな?

	こんなときは	どうするの?	\Box
	レンズカバーが完 全に開かない	電源を入れ直す。	_
	「 ∳ 」が赤く点滅 する	本機が故障している。 サービスセンターに相談する。	_
	画面で「カセット を取り出してくだ さい」が点滅する。	カセットを取り出して、入れ直す。	22
	リモコンが動作し ない	・メニューで「リモコンセンサー」を「入」 にする。・リモコンの電池を交換する。	81
+=	画面にノイズが 出る	プラズマテレビの近くで本機を使っているときは、テレビから離す。	
撮影・再	テレビの放送画面 にノイズが出る	テレビの近くで使用しているときは、テレビやアンテナケーブルからコンパクトパワーアダプターを離す。	_
至	一時停止している 途中で、テープが 停止する	ー時停止の状態が約4分30秒続くと、テープとヘッドの保護のために、停止する。操作を始めるときはスタート/ストップボタン、または▶/Ⅲ(再生/一時停止)ボタンを押す。	_
	画面に横帯が見える	本機は撮像素子にCMOSセンサーを使用しているため、原理上、蛍光灯・水銀灯・ナトリウム灯などの照明下で横帯が見えることがある。この場合は、モードスイッチを(AUTO)にすると症状が軽減される。	_
	被写体が横切ると き、被写体がゆがん で見える	本機は撮像素子にCMOSセンサーを使用しているため、原理上、本機の前を被写体が素早く横切るような映像を撮影した場合、被写体が少しゆがんで見えることがある。	_
テー	画面に映像が映ら ない	電源スイッチを「カメラ」、テープ/カード切り換えスイッチを「回」にする。	27
プ撮影	「エリア/日時を設 定してください」 が出る	・世界時計のエリアと日時を設定する。 ・内蔵のリチウム電池を充電し、日付/ 時刻を設定し直す。	26 131

			以岸ル	/ ራ ና
	こんなときは		どうするの?	ш
	スタート/ストップ ボタンを押しても 録画しない	>	 電源スイッチを「カメラ」、テープ/カード切り換えスイッチを「両」にする。 カセットを入れる。 テープが終わっている(画面で「両END」が点灯)。テープを巻き戻すか、新しいカセットを入れる。 カセットが録画できない状態になっている(画面で両が点滅)。カセットの誤消去防止ツマミを確認する。 	27 22 31 130
テープ撮影	ピントが合わない	→	 ピントの自動調整が苦手な被写体です。 手動でピントを合わせる。 ファインダー使用時は、視度調整レバーで、画像がはっきり見えるように調整する。 レンズが汚れている。最初にブロアでレンズ表面のゴミ、ホコリを拭き除き、レンズを傷つけないように乾いた柔らかい布で軽く拭いて汚れを取り除く。ティッシュペーパーを使わない。 別売りのワイドコンバーターやテレコンバーター使用時は、メニューで「AFモード」を「ノーマルAF」に設定する。 	462413373
	音が歪んだり、実際より小さく記録 される	>	 大きな音の近く(打上げ花火やコンサートなど)で撮影すると、音が歪んだり、実際より小さく記録されることがある。 メニューで「マイクATT」を「入」にするか、録音レベルを手動で調整すると適切に録音できることがある。 	- 48 74
	ファインダーの画像 がはっきりしない	 	視度調整レバーで調整する。	24

ープ再生

再生画像にノイズ が入る

 \Rightarrow

ビデオヘッドが汚れている。市販の乾式 のヘッドクリーニングカセットでビデオ ヘッドをクリーニングする。

133

☆ 故障かな?

	こんなときは	どうするの?	
テー	再生ボタンを押し ても再生しない	 カセットを入れる。 電源スイッチを「再生」、テープ/カード切り換えスイッチを「回」にする。 テープが終わっている(画面で「回END」が点灯)。テープを巻き戻すか、新しいカセットを入れる。 	22 31 31
プ再生	映像は出るが、音が出ない	液晶画面を開く。スピーカーの音量が「切」になっている。 ジョイスティックを左右に押して調整 する。	35
	HDV再生時に、再 生画が瞬間的に止 まる	ビデオヘッドが汚れている。市販のヘッドクリーニングカセットでクリーニング する。	133
	テレビに映像が出 ない	 ・メニューで「AV→DV」を「切」にする。 ・メニューで「AV/ヘッドホン」を「AV」にする。 ・テレビとの接続を確認する。 ・D端子ケーブルでテレビにつないでいる場合は、メニューで「コンポーネント端子」をテレビに合わせて切り換える。 	74 76 89 78
テレビ	テレビで音声が出ない	D端子ケーブルでテレビにつないでいる場合は、音声を出すため、ステレオビデオケーブルの白と赤のプラグもつなぐ。	89
)接続時	テレビに文字が表 示されない	D端子ケーブルで接続している場合は、 メニューの「DV端子」を「HDV/DV」に設定 する。	78
	テープは回ってい るが、テレビに映 像が出ない	 ・テレビのテレビ/ビデオ切り換えスイッチをビデオにする。 ・ビデオヘッドが汚れている。市販の乾式のヘッドクリーニングカセットでビデオヘッドをクリーニングする。 ・コピー制限されたテープを再生またはダビング録画している場合は操作を中止する。 	91 133 —

	こんなときは		どうするの?	Ш
テレビ接続時	HDMIケーブルで 接続しているが、 テレビに映像や音 がでない	>	HDV/DV端子から入力した映像は出力できない。HDV/DV規格の映像が混在していると起きることがある。HDMIケーブルを抜き差しするか、本機の電源を入れ直す。	_
	カードが入らない	 	カードの向きを確認して、正しい向きでカードを入れる。	23
カ I	カードに記録でき ない	>	 カードの容量がいっぱいです。不要な静止画を消す。 カードが初期化されていない。カードを初期化する。 画像番号が最大になっていて、ファイル名が作成できない。メニューで「画像番号」を「オートリセット」にし、新しいカードを入れる。 	83 87 74
۲	カードが再生でき ない	>	電源スイッチを「再生」、テープ/カード 切り換えスイッチを「ロ」にする。	37
	静止画を消せない		画像のプロテクト設定を解除する。	86
	「□」が赤く点滅する	-	カードエラー。電源を切り、カードを出し入れする。それでも点滅が続くときは、 カードを初期化する。	87
印刷	本機とプリンターが 正しく接続されてい るのに、プリンター が動作しない	•	本機の電源スイッチを「再生」、テープ/カード切り換えスイッチを「四」にして、接続ケーブルを抜き差しし、プリンターの電源を入れ直す。	_
編集	DVケーブルで他機 をHDV/DV端子に接 続しているとき、 本機での録画がで きない	>	・メニューで「AV→DV」を「切」にする。・信号方式が異なる。アナログ入力では 録画できる場合があるため、接続した 機器の説明書を確認する。	74 _
その他	本機からカタカタ 音がする	>	内部のレンズが電源を切ると動く音。 故障ではない。	_

メッセージが出たら?

本機の画面にメッセージが出たときは、次のような対処をしてください。 メッセージによっては、約4秒後に消えるものもあります。

	メッセージ		どんな意味?/どうするの?	\square
	エリア/日時を設 定してください	-	世界時計のエリアまたは日時を設定していない。世界時計のエリアと日時を設定する。	26
	バッテリーパック を取り替えてくだ さい	>	十分に充電されたバッテリーと交換する。	19
	カセットの誤消去 防止ツマミを確認 してください	>	カセットが録画できない状態になっている。別のカセットを入れるか、カセットの誤消去防止ツマミをRECに切り換える。	130
	カセットを取り出 してください	>	テープ保護のため、本機が動作を中止し た。カセットを入れ直す。	22
お知らせ表示	HDV/DV入力を確認 してください(DV ケーブル接続中、 表示される)	⇒	DVケーブルがHDV/DV端子にきちんと接続されていない、または接続されたデジタルビデオ機器の電源が切れている。ケーブルと端子、電源を確認する。テレビ方式の異なる機器を本機にDVケーブルで接続した。	97
示	結露しています		ビデオカメラ内部に水滴がついている。	131
	結露しています カセットを取り出 してください	>	ビデオカメラ内部に水滴がついている。 カセットを取り出す。	131
	テープ終了です	>	テープが最後まで巻かれている。カセットを巻戻すか、取り出す。	31
	記録されている規格が異なります 再生できません	>	テレビ方式の異なる機器、または対応していない機器で記録したテープを再生しようとした。	_
	この入力信号には 対応していません	>	対応していない機器を、DVケーブルで接続した。	_

			スクピーフが田に	: ک
	メッセージ		どんな意味?/どうするの?	Ш
	再生規格固定中 です 入力できません	⇒	他機からHDV/DV入力しようとした映像の 規格とメニューで設定している規格が異 なる。メニューで「再生規格」を入力する 映像に合わせる。	76
	再生規格固定中 です 再生できません	>	再生している規格とメニューで設定して いる規格が異なる。メニューで「再生規格」 を再生する映像に合わせる。	76
	クリーニングカセットを使ってください [ヘッドよごれ]	-	ビデオヘッドが汚れているためクリーニン グをする。	133
	カードがありません		カードが本機に入っていない。	23
	画像がありません		カードに再生する画像がない。	_
お知らせ表示	カードエラーです	⇒	カードにエラーがあり、記録、再生できない。一時的にカードエラーが起きる場合がある。「カードエラーです」が4秒後に消えてロが赤色で点滅するときは、電源を切り、カードを出し入れする。ロが緑色または黄色に点灯すれば、そのまま記録、再生できる。	_
示	カードがいっぱい です	-	カードに空き容量がない。別のカードと 入れ換えるか、画像を消す。	23 83
	カードモードです	-	カード記録時にスタート/ストップボタン を押した。	_
	ファイル名が作成 できません	>	フォルダー番号や画像番号が最大になった。 「オートリセット」して、カードの初期化や 画像を全て消してください。	74 85
	再生できない画像です	>	再生できない画像タイプ、互換性のない JPEG画像、またはデータが破壊されてい る画像を再生した。	_
	☑ 送信指定エラー	>	送信指定の設定可能な画像の枚数(998枚) を超えた。	105
	□印刷指定エラー	•	印刷指定の設定可能な静止画の枚数 (998 枚) を超えた。	114

メッセージが出たら?

	メッセージ	どんな意味?/どうするの?	ш
	転送できません	本機で再生できない画像を転送しようとした。	_
お知らせ表示	静止画像が多すぎ ます USBケーブルをぬ いてください	USBケーブルを抜いて、カードの静止画が 1800枚以下になるまでパソコンに画像を 移動するか、不要な静止画を消してから、 USBケーブルを接続し直す。 パソコンの場合、OSの設定によっては、パソコンのモニターに画面が出ることがある。 画面を閉じてからUSBケーブルを接続し直す。	83
宗	コピー制限されて います 再生できません	著作権保護信号が記録されているため再生できない。	_
	コピー制限されて います 記録できません	・著作権保護信号が含まれているため記録できない。・アナログ入力時に、テレビやビデオ機器から出力される信号が乱れている。	_

本機をPictBridge対応プリンターにつないだときに出るお知らせ表示の対処方法 については、プリンターの説明書をあわせてご覧ください。



キヤノン製プリンターPIXUS/SELPHY DS/ESシリーズについて

- 次の場合は、必ずプリンターの説明書でご確認ください。
 - プリンターのエラーランプが点滅しているとき。
 - 操作パネルや接続したテレビにエラーメッセージが出ているとき。
- 木聿やプリンターの説明書を参考に対処をしてもエラーメッセージが出る

		-	説明音を参考に対処をしてもエフーメッセージが出る 「ロ(プリンターに付属の一覧参照) にご相談ください。
	メッセージ		どんな意味?/どうするの?
	用紙エラー	>	用紙に異常がある。 ブリンターの用紙が正しく入れられていないか、 用紙サイズが間違っている。 また排紙トレイが閉じているときは、開ける。
	用紙がありません	>	プリンターに用紙が正しく入っていない、または 用紙がない。
プ	用紙が詰まりまし た	>	印刷中に用紙が詰まった。 [中止]を選び印刷を中止する。用紙を取り除き、 用紙を入れ直してから再度印刷する。
Ú	インクエラー		インクに異常がある。
クー	インクがありま せん)	インクが正しく入れられていない、またはインク がない。
接続時	インクが残りわず かです	>	インクの交換時期が近づいている。[続行]を選ぶと、印刷を再開する。
			[続行]を選ぶと印刷を再開するが、お見めにお

インク吸収体が

満杯です

L続行」を選ぶと印刷を再開するが、お早めにお 客様相談センターまたは修理受付窓口(プリンタ 一に付属の一覧参照)に、インク吸収体の交換を 依頼してください。インク吸収体はお客様で自 身で交換はできません。

ファイルエラー 印刷できない画像 です

本機以外、または異なる画像タイプで記録した 静止画、またはパソコンに取り込んで加工した 静止画を印刷した。

メッセージが出たら?

	メッセージ	••••	どんな意味?/どうするの?
	□ 印刷指定が必要 です	\Rightarrow	カード内に印刷指定をしている静止画がない。
プリンター接続時	トリミングの再設 定が必要です	-	トリミングの設定後に「用紙設定」の設定を変更した。
	プリンタートラブ ル発生	⇒	[中止]を選んで印刷を中止し、接続ケーブルを抜いて、ブリンターの電源を切る。しばらくしてから、電源を入れ直し、接続ケーブルをつなぐ。ブリンターの状態を確認する。それでもエラーメッセージが出るときは、修理受付窓口(プリンターに付属の一覧参照)にご相談ください。
	ハードウェアエラー	>	[中止]を選んで印刷を中止し、プリンターの電源を切って、しばらくしてから電源を入れ直す。 プリンターの状態を確認する。
	通信エラー	⇒	通信中にエラーが発生した。「中止」を選んで印刷を中止し、接続ケーブルを抜いて、プリンターの電源を切る。しばらくしてから、電源を入れ直し、接続ケーブルをつなぐ。 � ~ ボタンを使って印刷しているときは、印刷設定を確認する。または、大量の画像が記録されたカードを使って印刷しようとした。画像の枚数を減らす。
	設定を確認してく ださい	-	△~ ボタンを使って印刷するときに、プリンターで対応していない設定になっている。
	プリンターは使用 中です	-	プリンターが使用中。プリンターの状態を確認する。
	紙間レバー位置が 不正です	>	紙間レバー位置を正しい位置に直す。
	プリンターカバー が開いてます	-	プリンターのカバーを閉じる。
	プリントヘッド未 装着	•	プリントヘッドが取り付けられていないか、プ リントヘッドの不良。

取扱い上のご注意

ここでは本機やバッテリー、カセットやカードを取り扱うときに注意していただ きたいことを説明しています。

ビデオカメラについて

● 液晶画面をつかんで、本機を持ち上げない



● テレビの上、プラズマテレビや携帯雷話の近 くなど、電磁波の出る場所では使わない

映像や音声が乱れることがあります。



● 太陽や強いライトにレンズやファインダ を向けない



● ホコリや砂、水、泥、塩分の多い場所で 使用・保管しない

本機は防水・防塵構造になっていません。ホコリな どが本機の内部に入ると、故障の原因となります。



取り扱い上のご注意

バッテリーについて

● 端子はいつもきれいにしておく

バッテリー、別売の充電器、本機の端子に物が入り込まないようにしてください。接触不良、ショート、破損の原因となります。

₱ 持ち運びや保存の際は、付属のショート 防止用端子カバーを取り付ける(図A)

金属で端子をショートさせると(図B)、 バッテリーの破損の原因となります。





● 充電は使用直前にする

充電しておいたバッテリーも少しずつ放電 します。





● 常温での使用時間が極端に短いときは

寿命と考えられます。新しいバッテリーをお求めください。

● 使用時間を長くするコツ

- ・ こまめに電源を切り、10℃~30℃のところで使用すると、長く使えます。
- ・スキー場などでバッテリーが冷たくなると、一時的に使用時間が短くなります。 ポケットなどに入れて温めてから使用すると効果的です。

● 長い間保管するとき

- ・ バッテリーが消耗するのを防ぐため、取りはずし、 乾燥した30℃以下のところで保管してください。
- バッテリーの劣化を防ぐため、画面に「バッテリー パックを取りかえてください」が出るまで使い切っ てから、保管してください。
- 1年に一回程度、充電完了まで充電してから使い切ってください。



● 端子カバーの便利な使いかた

端子カバーの「□」 |の位置を付けかえることで、充電済みバッテリーを 区別できます。

バッテリーの裏

端子カバー取り付け後



充雷前

充雷後



- この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがあり ますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入 れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- ○リサイクルに関するお問い合わせ先
 - ・製品、リチウム電池をご購入いただいた販売店
 - · 有限責任中間法人 JBRC ホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html
 - ・キヤノン/キヤノンマーケティングジャパン キヤノンサポートページ canon.jp/support




Li-ion

取り扱い上のご注意

カセットについて

- 保管するときは、必ず巻き戻して、ケースに入れて立てる 長期間保管するときは、ときどき巻き直してください。
- 過度な衝撃を与えない 落としたりぶつけたりすると、テープがたるみ、故障の原因となります。
- 傷のついたテープは使用しない ヘッド汚れの原因となります。
- 10数回出し入れした金メッキ端子付きのカセットは、綿棒で端子を きれいにする
- 間違って映像を消さないために 誤消去防止ツマミをSAVEにしてくださ い。RECに戻せば、再び録画できます。



SAVF (録画できない)

REC (録画できる)

カードについて

- 静止画などのデータは、パソコンでバックアップを取っておく カードの故障、静電気などにより記録したデータが破損したり、消えること があります。その場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。
- 強い磁気の発生する場所で使わない
- 高温、多湿の場所に放置しない
- 分解したり、ぬらしたり、曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えない。
- 端子部分に触れない
- 他のシールを貼ったりしない
- カードを廃棄するとき

カード内のデータは、初期化や削除をしても、ファイル管理情報が変更され るだけで、完全には消えません。譲渡・廃棄するときは、ご注意ください。 廃棄するときは、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでくだ さい。



内蔵の充電式リチウム電池について

本機は充電式内蔵リチウム電池によって、日付などの設定を保持します。内蔵リチウム電池は、本機を使っている間充電されるため、3ヶ月くらい使わないと完全に放電します。

充電するとき(所要時間: 24時間)

- ① 本機をコンパクトパワーアダプターにつなぐ
- ② 電源スイッチを「切」にする

コイン型リチウム電池CR2025


捨てるときは、燃えないゴミとして適宜処理してください(地域によって異なります)



結露について

夏季、よく冷えたビールをコップに注ぐと、コップの表面に水滴がつくことがあります。この現象を結露といいます。結露した状態で使うと故障の原因になりますので注意してください。次のようなときに結露が発生しやすくなります。

・ 寒い所から急に暖かい所に移動したとき ・ 寒い部屋を急に暖房したとき



・湿度の高い部屋の中





• 夏季、冷房のきいた部屋から急に温度や湿度の高い所に移動したとき



取り扱い上のご注意

■どんな表示が出る?

- ・本機は自動的に停止します。画面に「結露しています」が約4秒間表示され、 「●」が点滅します。
- ・カセットが入っている場合は、「結露しています」と「カセットを取り出してください」が表示され、「●」が点滅します。

どんな対処をする?

- ・テープを傷めないために、カセットはすぐに取り出して、本機のカセット入れを開き、乾燥した場所に約1時間程置いてください。結露したときは、電源スイッチとカセット取り出しスイッチのみ働きます。カセットは本機に入れようとしても入りません。
- ・電源を入れて、画面の「●」が点滅しなくなっても、念のためさらに1時間くらい放置してください。

結露を防ぐには

- 極端な温度差にさらさない。
- 温度差のある場所へ急に移動するときは、事前にカセットやカードを取り出し、 本機をビニール袋で密閉します。本機が移動先の温度になじんでから袋から取り出します。

日常のお手入れ

● ビデオヘッドをクリーニングする

- ・ HDV 方式で記録した映像を再生中に映像が一瞬停止したり、音声が停止したりする。
- ・ 画面に「クリーニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]] が出る。
- 画面全体が青くなったり、ノイズが出たりする。

このような現象が出た場合は、以下のことをお試しください。

- 市販のクリーニングテープを使用してヘッドをきれいにする。
- HDV 対応テープを使用する (キヤノン Digital Videocassette HDVM-E63PR など)。



湿式のクリーニングカセットは使わないでください。故障の原因となります。また、ヘッドが汚れた状態で録画したテープは、ヘッドクリーニング後にも正常に再生できない場合があります。

本機が汚れたとき

乾いたやわらかい布で軽くふいてください。化学 ぞうきんやシンナーなどは、製品を傷めることが あるので使わないでください。





● レンズやファインダーが汚れたとき

ブロアーでゴミやホコリを取り除き、市販の眼鏡クリーナー (布製)などで軽く拭いてください。ティッシュペーパーを使わないでください。



・ レンズの表面が汚れていると、自動ピント合わせが動作 しないことがあります。

● 液晶画面やS.AFセンサーが汚れたとき


- ・ 市販の眼鏡クリーナー(布製)などで拭いてください。
- 温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴がつくことがあります。 柔らかい乾いた布で拭いてください。

● 長期間使わないとき

ホコリが少なく、湿度の低い、30℃以下の場所に 保管してください。



キヤノンビデオシステム



- *' 本機にワイドコンバーター、テレコンバーターを取り付けたとき、ミニビデオライトやフラッシュを使用時に影が出ることがあります。
- *2 テレコンバーターを装着時は、ビデオカメラが被写体に近づける距離が変わります。 ズームのW端:約3cm、T端:約3m
- *3 指向性ステレオマイクロホンDM-50をビデオカメラに取り付けてファインダーで 撮影する場合、マイクに触れて雑音が入るなど、本来の性能が発揮できない場合 があります。そのような場合には液晶画面で撮影するなど、マイクから離れて使 用してください。



アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーの液漏れ、破裂など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。



このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。キヤノンのビデオ機器をお求めの際は、同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品をおすすめします。

海外で使うとき

本製品は、海外でもお使いになれます。

本機の世界時計機能では、主要都市を含む世界24ヶ所の標準時間を表示できます (□ 26)。サマータイムのときは、エリアの右に米が付くものを選んでください。

■ テレビで再生する

本機で録画したカセットを以下の国や地域などでご覧になる場合、映像/音声入 力端子のついた日本で採用しているNTSC方式のテレビで再生できます。

- ●アメリカ合衆国
- ●エクアドル
- ●エルサルバドル
- カナダ ●韓国
- ●ギニアビサウ ●キューバ
- ●グアテマラ
- ●グアム

- ●コスタリカ
- ●コロンビア
- ●ジャマイカ
- ●台湾
- ●チリ
- ●ドミニカ
- ●トリニダードトバゴ ●トンガ
- ●ニカラグア

- ●ハイチ
- ●パナマ
- ●フィリピン
- ●プエルトリコ ●ベネズエラ
- ●ペルー
- ●ボリビア ●ミャンマー
- ●メキシコ

(NHK放送文化研究所発行 「世界の放送2005」による)

■ 電源について

コンパクトパワーアダプターCA-570は、AC100~240V 50/60Hzまでの電源に接続 できます。ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、変換プラグが必要に なります。

コンパクトパワーアダプターを海外旅行者用の電子式変圧器などに接続すると、 故障のおそれがありますので、使用しないでください。

変換プラグについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。

海外の電源コンセントの種類

タイプ	Α	В	BF	С	0
の形状		••		$\odot \odot \odot$	
変換プラグ	不要です				

B. BF. C

■ 主な国名と使用するプラグの種類(参考資料)

●北米	
アメリカ合衆国	A
カナダ	A
●ヨーロッパ	
アイスランド	С
アイルランド	С
イギリス	B. BF
イタリア	С
オーストリア	C
オランダ	С
ギリシャ	С
スイス	C
スウェーデン	C
スペイン	A. C
デンマーク	C
ドイツ	C
フルウェー	C
ハンガリー	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
フィンランド	С

フランス	B. C B. C
ベルギー	С
ポーランド	B. C
ポルトガル	B. C
ルーマニア	С
●アジア	
<u>インド B.</u>	C. BF C
<u>インドネシア</u>	<u> </u>
シンガポール	B. BF
スリランカ B.	C. BF
タイ A.	C. BF BF. C A. C
大韓民国	A. C
中華人民共和国	A. B.
BF. C. 0	
ネパール	С
パキスタン	B. C
バングラデシュ	С
フィリピン A.	B. C C BF. O A. C
ベトナム	A. C
香港特別行政区	B. BF B. C
マカオ特別行政区	R C

B. C B. C	マレーシア I
C	
B. C	●オセアニア
B. C	オーストラリア
С	グアム
	オーストラリア グアム タヒチ
	トンガ
B. C. BF	ニュージーラン フィジー
B. C. BF C B. BF B. C. BF A. BF. C A. C	フィジー
B. BF	
B. C. BF	●中南米 アルゼンチン [
A. BF. C	
A. C	コロンビア
国 A. B.	<u> ジャマイカ</u> チリ
	チリ
С	ハイチ
<u>С</u> В. С	バイチ パナマ
С В. С ¬	ハイチ パナマ バハマ
B. C D. C A. BF. 0	ハイチ パナマ バハマ プエルトリコ
B. C D. C A. BF. O A. C	ハイチ パナマ バハマ プエルトリコ ブラジル
	ハイチ パナマ バハマ プエルトリコ

ペルー A. C メキシコ A
●中近東 イスラエル C イラン C クウェート B.C ヨルダン B.BF
●アフリカ アルジェリアA. B.BF. C エジプト B. BF. C カナリア諸島 C ギニア C ケニア B. C ザンピア B. BF タンザニア B. BF 南アフリカ共和国 B. C
BF モザンビーク C モロッコ C

保証書とアフターサービス

本機の保証は日本国内を対象としています。万一、海外で故障した場合の現地で のアフターサービスはご容赦ください。

保証書

本体には保証書が添付されています。必要事項が記入されていることをお確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

製品の保証について

- 1 本製品が万一故障したときは、本製品と保証書をご持参のうえ、キヤノンサービス センターまたは購入販売店にご相談ください。尚、当社修理サービスご相談窓口、 または、お買上げ店にご持参いただく際の諸費用は、お客様にて御負担願います。 また、お買い上げ店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、一部御負担いただく場 合があります。
- 2 保証期間内でも保証の対象にならない場合もあります。詳しくは保証書に記載されている保証内容のご案内をご覧ください。 保証期間はご購入日より1年間です。
- 3 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。
- 4 本製品などの不具合により録画されなかった場合の付随的損害(録画、録音に要した諸費用および得べき利益の損失など)については、保証致しかねます。

修理を依頼されるときは

5 修理品をご持参いただくときは、不具合の見本となるカセット、カードを添付する などしたうえ、不具合の内容/修理箇所を明確にご指示ください。

補修用性能部品について

6 ビデオカメラ補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造の打ち切り後8年です。従って期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でも修理が困難な場合と、期間後でも修理が可能な場合がありますので、その判断につきましてはキヤノンサービスセンター、または購入販売店にお問い合わせください。

修理料金について

7 修理料金は故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代と の合計金額からなります。

修理見積につきましては、窓口で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいた します。なお、お電話での修理見積依頼につきましては、おおよその仮見積になります ので、その旨ご承知おきください。

主な仕様

HV20

システム

ンステム	
録画方式	回転2ヘッドヘリカルスキャン
映像記録方式	HDV: HDV 1080i
	DV: DV方式(民生用デジタルVCR SD方式)
音声記録方式	HDV: MPEG-1 Audio Layer2 16bit 48kHz
	転送レート384kbps (2ch)
	DV: PCMデジタル記録 16bit (48kHz)/12bit (32kHz)
信号方式	NTSC方式準拠 1080/60i方式
使用可能ビデオカセット	Mini DY のついたミニDVカセット
テープ速度	HDV: 約18.81mm/秒
	DV : 約18.81mm/秒(SPモード時)、約12.56mm/秒(LPモード時)
録画/再生時間	HDV: 60分(60分テープ使用時)
	DV: 60分(60分テープ使用時/SPモード時)
	90分(60分テープ使用時/LPモード時)
早送り/巻戻し時間	約2分20秒(60分テープ使用時)
撮像素子	1/2.7型CMOS、総画素数296万画素
	有効画素: HDV/DV (ワイド) : 約207万画素
	DV (ノーマル) : 約155万画素
	カード(LW) : 約207万画素
	カード(L、M、S) : 約276万画素
液晶画面	2.7型TFTワイドカラー液晶(約21.1万画素)
ファインダー	0.27型 TFTワイドカラー液晶(約12.3万画素)
マイク	ステレオエレクトレットコンデンサーマイク
レンズ	f=6.1-61mm F=1.8-3.0(テープ撮影時) 電動10倍ズーム
	35mmフィルム換算時の焦点距離
	HDV/DV (ワイド):約43.6 - 436 mm
	DV (ノーマル):約53.0 - 530 mm
	カード(LW) : 約43.6 - 436 mm
	カード(L、M、S) : 約40.0 - 400 mm
レンズ構成	9群11枚
フィルター径	43mm
焦点調整	自動焦点(TTL+外部測距:ハイスピードAF選択時)、マニュ
	アル調整可
最短撮影距離	ワイド端1cm、ズーム全域1m
色温度切り換え	フルオート (セット、太陽光、日陰、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H付)
最低被写体照度	0.2ルクス (SCN の「ナイト」 時、シャッタースピード1/2秒時)
	3ルクス (オートモード (オートスローシャッターオン)、
	シャッタースピード1/30秒時)
推奨被写体照度	100ルクス以上
手ぶれ補正機能	光学式
記録カード	miniSDカード*
カード記録サイズ	2048×1536、1920×1080、1440×1080、848×480、640×480
カード記録規格	DCF準拠、Exif 2.2準拠、DPOF対応
画像圧縮方法	JPEG (スーパーファイン、ファイン、ノーマル)
	120

- * 本機では、2GBまでのminiSDカードの動作を確認しています。すべてのカードの動作を保証するも のではありません。
- ・本機の録画規格HDV(PF24) は、60iでテープに記録します。
- ・キヤノン製ビデオカメラXL H1、XH G1、XH A1で記録したテープ(24F、30F)も再生でき ます。

HV20は、DCFに準拠しています。DCFは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタル カメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化 された規格 [Design rule for Camera File system] の略称です。

HV20は、Exif 2.2 (愛称 [Exif Print]) に対応しています。Exif Printは、ビデオカメラとプリンターの連携 を強化した規格です。Exif Print対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、 それを最適化して、よりきれいな印刷出力が得られます。

入・出力端子(レベル/インピーダンス)

映像/音声端子(AV端子)	Ø3.5 mm 4極ミニジャック、1Vp-p/75Ω
	出力時:-10dBv (47kΩ負荷時/3kΩ以下)
	入力時:-10dBv/40kΩ以上
USB端子	mini-B
HDV/DV端子	4ピン(IEEE1394準拠)、入出力兼用
コンポーネント出力端子	Y:1Vp-p、75Ω
(D端子)	PB/PR.CB/CR: ± 350 mVp-p、 75Ω
	D3 (1080i)/D1 (480i)対応
HDMI端子	タイプA(19ピン)/出力のみ
ヘッドホン端子	φ3.5mmステレオミニジャック(AV端子兼用)
外部マイク端子	ϕ 3.5mmステレオミニジャック、
	-57dBV(600Ωマイク使用時)/5kΩ

雷酒その他

电泳 こりに	
電源電圧	DC7.4V (バッテリーパック)、DC8.4V (DC IN)
消費電力	ファインダー使用時:約4.3W、(HDVモード録画中、AF合焦時)
	液晶画面使用時:約4.5W、(HDVモード録画中、AF合焦時、
	明るさ標準)
動作温度	0℃~+40℃
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	約88×80×138mm (グリップベルトを含まず)
撮影時総質量	約615g(バッテリーパックBP-2L13、ビデオカセット30分用、
	mini SDカード含む)
本体質量	約535g
	·

コンパクトパワーアダプター CA-570

電源	AC 100V-240V、50/60Hz
出力/消費電力	公称DC8.4V、1.5A/29VA (100V)~39VA (240V)
使用温度	0°C~+40°C
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約52×29×90mm
本体質量	約135g

バッテリーパック BP-2L	13
使用電池	リチウムイオン
使用温度	0℃~+40℃
公称電圧	DC7.4V
容量	1200mAh
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約33.3×25.8×45.2mm
 質量	約60g

索引

ア行
あとからフォト
海外で使うとき 136 画質(静止画) 68 画質効果 64 画像サイズ 68 画像消去 83 画像番号のリセット 75 画像プロテクト 86 カメラデータ 50 画面の表示 17 画面のメッセージ 122 記録する:動画 27 静止画 29 逆光補正 45 キヤノンビデオシステム 134 グリップベルト 24 結露 131

高速連写 故障かな? コンポーネント端子 サ行	1	117 78
再生規格	1	77 39 31 37 80 20 40 36 28 74 41 37 87 24 40 41 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
送信指定 測光	1	05
ダイ ダイレクト転送 ディスプレイボタン デジタルエフェクト デジタルズーム データコード テープ/カード同時記録		.50 66 73 50
チーフ/ カート回時記録 手ぶれ補正		

テレビタイプ77	ラ行
テレビで見る89	リチウム電池24、131
動画 27 ドライブモード 65	リモコン24
	リモコンセンサー81
ナ行	レベルメーター48 連写65
ナイト40	建与 83 録音レベル
ノーマルテレビ(4:3)74	録画規格
ノーマルAF73	録画チェック
八行	露出
バイリンガル77	ワ行
ハイスピードAF73	ワイドテレビ(16:9)77
パソコンにつなぐ100、102	
バッテリー:残量表示18 : 充電19	そのほか
・ 元电 19 パワーセーブ 81	AEB
ビーチ40	AF
日付オート表示80	AFモード
日付/時刻26	AV (絞り優先AE)41
日付サーチ 33	AV (映像/音声) 端子89
ビデオヘッドのクリーニング 133	AV→DV (アナログーデジタル変換) 99
ファインダー:視度調整24	DV端子78
フェーダー	DV録画モード74
フォーカス(ピント合わせ) 46 フォーカスアシスト47	FUNC.メニュー59
フォーカスアシスト	HD89
フラッシュ 52	HDMI
ヘッドホン34	HDV/DV端子
ポートレート40	ID-1方式74
ホワイトバランス 62	NDフィルター29
マ行	P(応用撮影)40
マイクATT74	P (プログラムAE) 41
マーカー80	RESETボタン15
ミックスバランス77	SCN (簡単撮影)40
ミニビデオライト53	SD90
メニュー72	SETボタン
モードスイッチ40	Tv (シャッター優先AE) 41 USB端子 102、107
ヤ行	עטטין 102, 107
夕 佐 け 40	

製品の使いかたがわからないとき

ivis HV20 HDビデオカメラ

キヤノンマーケティングジャパン お客様相談センター

050-555-90003 (全国共涌)

平日 9:00~20:00/土日祝日 10:00~17:00 (1月1日から3日は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9394 をご利用ください。
- ※上記番号はIP電話プロバイダーのサービスによっては つながらない場合があります。



リチウムイオン電池のリサイクルにご 協力ください。不要となった電池はリ サイクル協力店の充電式回収BOXに 入れてください。

デジタルビデオカメラホームページ

最新の情報が掲載されておりますので、 ぜひお立ち寄りください。

デジタルビデオカメラ製品情報 http://canon.jp/ivis

キヤノン サポートページ http://canon.jp/support

CANON IMAGE GATEWAY http://www.imagegateway.net/

■保証書は製品の箱に添付されています

保証書は必ず「購入店・購入日」等の記入を確 かめて、購入店よりお受け取りください。

■本書の記載内容は2007年1月31日現在です 製品の仕様および外観は予告なく変更する ことがあります。ご了承ください。

CallOll キャノン株式会社/キャノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

PUB. DIJ-258 ©CANON INC. 2007

を使用しています。

0.01Ni0.0